



Air-Conditioners PLA-A-BA

INSTALLATION MANUAL

FOR INSTALLER

For safe and correct use, read this manual and the outdoor unit installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

MANUEL D'INSTALLATION

POUR L'INSTALLATEUR

Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d'installation de l'appareil extérieur pour une utilisation sûre et correct.

MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA EL INSTALADOR

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

English

Français

Español

Contents

1.	Safety precautions2	6.	Electrical work7
2.	Installation location3	7.	Test run
3.	Installing the indoor unit3	8.	System control
4.	Installing the refrigerant piping5	9.	Installing the grille
5.	Drainage piping work6		Easy maintenance function

1. Safety precautions

- Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions".
- Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.

♠ Warning

Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

♠ Caution:

Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the "Safety Precautions," use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

(1):Indicates a part which must be grounded.

⚠ Warning:

Carefully read the labels affixed to the main unit.

- Ask a dealer or an authorized technician to install the unit.
- For installation work, follow the instructions in the Installation Manual and use tools and pipe components specifically made for use with refrigerant specified in the outdoor unit installation manual.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.
- . The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight.
- If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
 to prevent the refrigerant concentration in the room from exceeding the
 safety limit in the event of refrigerant leakage. Should the refrigerant leak
 and cause the concentration limit to be exceeded, hazards due to lack of
 oxygen in the room may result.
- Ventilate the room if refrigerant leaks during operation. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.
- All electric work must be performed by a qualified technician according to local regulations and the instructions given in this manual.
- · Use only specified cables for wiring.
- The terminal block cover panel of the unit must be firmly attached.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask a dealer or an authorized technician to install them.
- The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location.
- After installation has been completed, check for refrigerant leaks. If refrigerant leaks into the room and comes into contact with the flame of a heater or portable cooking range, poisonous gases will be released.

1.1. Before installation (Environment)

⚠ Caution:

- Do not use the unit in an unusual environment. If the air conditioner is installed in areas exposed to steam, volatile oil (including machine oil), or sulfuric gas, areas exposed to high salt content such as the seaside, the performance can be significantly reduced and the internal parts can be damaged.
- Do not install the unit where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate. If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.
- Do not keep food, plants, caged pets, artwork, or precision instruments in the direct airflow of the indoor unit or too close to the unit, as these items can be damaged by temperature changes or dripping water.
- When the room humidity exceeds 80% or when the drainpipe is clogged, water may drip from the indoor unit. Do not install the indoor unit where such dripping can cause damage.
- When installing the unit in a hospital or communications office, be prepared
 for noise and electronic interference. Inverters, home appliances, highfrequency medical equipment, and radio communications equipment can
 cause the air conditioner to malfunction or breakdown. The air conditioner
 may also affect medical equipment, disturbing medical care, and communications equipment, harming the screen display quality.

1.2. Before installation or relocation

⚠ Caution:

- Be extremely careful when transporting the units. Two or more persons are needed to handle the unit, as it weighs 20 kg, 40 lbs or more. Do not grasp the packaging bands. Wear protective gloves as you can injure your hands on the fins or other parts.
- Be sure to safely dispose of the packaging materials. Packaging materials, such as nails and other metal or wooden parts may cause stabs or other injuries.
- Thermal insulation of the refrigerant pipe is necessary to prevent condensation.
 If the refrigerant pipe is not properly insulated, condensation will be formed.
- Place thermal insulation on the pipes to prevent condensation. If the drainpipe is installed incorrectly, water leakage and damage to the ceiling, floor, furniture, or other possessions may result.
- Do not clean the air conditioner unit with water. Electric shock may result.
- Tighten all flare nuts to specification using a torque wrench. If tightened too much, the flare nut can break after an extended period.

1.3. Before electric work

⚠ Caution:

- Be sure to install circuit breakers. If not installed, electric shock may result.
- For the power lines, use standard cables of sufficient capacity. Otherwise, a short circuit, overheating, or fire may result.
- When installing the power lines, do not apply tension to the cables.
- Be sure to ground the unit. If the unit is not properly grounded, electric shock may result.
- Use circuit breakers (ground fault interrupter, isolating switch (+B fuse), and molded case circuit breaker) with the specified capacity. If the circuit breaker capacity is larger than the specified capacity, breakdown or fire may result.

1.4. Before starting the test run

Caution:

- Turn on the main power switch more than 12 hours before starting operation. Starting operation just after turning on the power switch can severely damage the internal parts.
- Before starting operation, check that all panels, guards and other protective parts are correctly installed. Rotating, hot, or high voltage parts can cause injuries.
- Do not operate the air conditioner without the air filter set in place. If the air filter is not installed, dust may accumulate and breakdown may result.
- Do not touch any switch with wet hands. Electric shock may result.
- Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation.
- After stopping operation, be sure to wait at least five minutes before turning off the main power switch. Otherwise, water leakage or breakdown may result.

Refer to the outdoor unit installation manual.

3. Installing the indoor unit




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.1. Check the indoor unit accessories (Fig. 3-1)

The indoor unit should be supplied with the following accessories.

	Accessory name	Q'ty
1	Installation template	1
2	Washers (with insulation)	4
(2)	Washers (without insulation)	4
	Pipe cover (for refrigerant piping joint)	
3	Small diameter	1
	Large diameter	1
4	Band	8
⑤	Screw with washer (M5 × 25) for mounting grille	4
6	Drain socket	1
7	Insulation	1

3.2. Ceiling openings and suspension bolt installation locations (Fig. 3-2)

∴ Caution:

Install the indoor unit at least 2.4m (94-1/2inch) above floor or grade level. For appliances not accessible to the general public.

- Using the installation template (top of the package) and the gauge (supplied as
 an accessory with the grille), make an opening in the ceiling so that the main unit
 can be installed as shown in the diagram. (The method for using the template and
 the gauge is shown.)
 - * Before using, check the dimensions of template and gauge, because they change due to fluctuations of temperature and humidity.
 - * The dimensions of ceiling opening can be regulated within the range shown in Fig.3-2; so center the main unit against the opening of ceiling, ensuring that the respective opposite sides on all sides of the clearance between them becomes identical.
- Use M10 (3/8") suspension bolts.
 - * Suspension bolts are to be procured at the field.
- Install securely, ensuring that there is no clearance between the ceiling panel & grille, and between the main unit & grille.

(A) Outer side of main unit (E) Grille (B) Bolt pitch (F) Ceiling

© Ceiling opening ⑤ Multi function casement (option)

① Outer side of Grille ④ Entire periphery

*Note that the space between ceiling panel of the unit and ceiling slab, etc. must be 10 to 15 mm, 25/64 to 19/32 inch.

* When the optional multi-functional casement is installed, add 135 mm, 5-5/16 inch to the dimensions marked on the figure.

		(IIIIII, IIICII)
Models	С	D
A12, A18, A24, A30	241, 9-1/2"	258, 10-3/16"
A36, A42	281, 11-1/16"	298, 11-3/4"

3.3. Refrigerant and drainage piping locations of indoor unit

The figure marked with * in the drawing represent the dimensions of the main unit excluding those of the optional multi function casement. (Fig. 3-3)

- A Drain pipe
- B Ceiling
- © Grille
- Refrigerant pipe (liquid)
- E Refrigerant pipe (gas)
- F Water supply inlet
- ⑥ Main unit
- * When the optional multi-functional casement is installed, add 135 mm, 5-5/16inch to the dimensions marked on the figure.

3. Installing the indoor unit




Fig. 3-4





Fig. 3-5



(A) Main unit B Ceiling

- (Installation template (top of the package)
- ① Screw with washer (Accessory)

Fig. 3-8

3.4. Branch duct hole and fresh air intake hole (Fig. 3-4)

At the time of installation, use the duct holes (cut out) located at the positions shown in Fig3-4, as and when required.

 A fresh air intake hole for the optional multi function casement can also be made. Note:

The figure marked with * in the drawing represent the dimensions of the main unit excluding those of the optional multi function casement.

When installing the optional multi function casement, add 135 mm, 5-5/16 inch to the dimensions marked on the figure.

When installing the branch ducts, be sure to insulate adequately. Otherwise condensation and dripping may occur.

(A) Branch duct hole (6) 14-ø2.8 mm, ø1/8 inch burring hole Indoor unit (H) ø150 mm, ø5-29/32 inch cut out hole © Fresh air intake hole ① ø175 mm, ø6-7/8 inch burring hole pitch (1) Drain pipe Tresh air intake hole diagram E Refrigerant pipe (3-ø2.8 mm, ø1/8 inch burring hole (F) Branch duct hole diagram © ø125 mm, ø4-29/32 inch burring hole pitch (view from either side)

3.5. Suspension structure (Give site of suspension strong structure) (Fig. 3-5)

(M) ø100 mm, ø3-15/16 inch cut out hole

- . The ceiling work differs according to the construction of the building. Building constructors and interior decorators should be consulted for details.
- (1) Extent of ceiling removal: The ceiling must be kept completely horizontal and the ceiling foundation (framework: wooden slats and slat holders) must be reinforced in order to protect the ceiling from vibration.
- (2) Cut and remove the ceiling foundation.
- (3) Reinforce the ends of the ceiling foundation where it has been cut and add ceiling foundation for securing the ends of the ceiling board.
- (4) When installing the indoor unit on a slanted ceiling, attach a pillar between the ceiling and the grille and set so that the unit is installed horizontally.
- Wooden structures
- Use tie beams (single storied houses) or second floor beams (two story houses) as reinforcing members.
- · Wooden beams for suspending air conditioners must be sturdy and their sides must be at least 6 cm, 2-3/8 inch long if the beams are separated by not more than 90 cm, 35-7/16 inch and their sides must be at least 9 cm, 3-9/16 inch long if the beams are separated by as much as 180 cm, 70-7/18 inch. The size of the suspension bolts should be ø10 (3/8"). (The bolts do not come with the unit.)

② Ferro-concrete structures

Secure the suspension bolts using the method shown, or use steel or wooden hangers, etc. to install the suspension bolts.

3.6. Unit suspension procedures (Fig. 3-6)

Suspend the main unit as shown in the diagram.


Figures given in parentheses represent the dimensions in case of installing optional multi function casement.

- 1. In advance, set the parts onto the suspension bolts in the order of the washers (with insulation), washers (without insulation) and nuts (double).
- Fit the washer with cushion so that the insulation faces downward.
- In case of using upper washers to suspend the main unit, the lower washers (with insulation) and nuts (double) are to be set later.
- 2. Lift the unit to the proper height of the suspension bolts to insert the mounting plate between washers and then fasten it securely.
- When the main unit can not be aligned against the mounting hole on the ceiling, it is adjustable owing to a slot provided on the mounting plate.
- Make sure that A is performed within 17-22 mm, 11/16 to 7/8 inch. Damage could result by failing to adhere to this range. (Fig. 3-7)

Use the top half of the box as a protective cover to prevent dust or debris from getting inside the unit prior to installation of the decorative cover or when applying ceiling materials.

3.7. Confirming the position of main unit and tightening the suspension bolts (Fig. 3-8)

- · Using the gauge attached to the grille, ensure that the bottom of the main unit is properly aligned with the opening of the ceiling. Be sure to confirm this, otherwise condensation may form and drip due to air leakage, etc.
- · Confirm that the main unit is horizontally levelled, using a level or a vinyl tube filled with water.
- · After checking the position of the main unit, tighten the nuts of the suspension bolts securely to fasten the main unit.
- The installation template (top of the package) can be used as a protective sheet to prevent dust from entering the main unit when the grilles are left unattached for a while or when the ceiling materials are to be lined after installation of the unit is finished.
- * As for the details of fitting, refer to the instructions given on the Installation template



Flare cutting dimensions

Copper pipe O.D.	Flare dimensions			
(mm, inch)	ΦA dimensions (mm, inch)			
Ф 6.35, 1/4	8.7 - 9.1, 11/32 - 23/64			
Ф 9.52, 3/8	12.8 - 13.2, 1/2 - 33/64			
Ф 12.7, 1/2	16.2 - 16.6, 41/64 - 21/32			
Ф15.88, 5/8	19.3 - 19.7, 49/64 - 25/32			
Ф19.05, 3/4	23.6 - 24.0, 15/16 - 61/64			




Fig. 4-2

Copper pipe O.D. mm (inch)	B (mm, inch)		
	Flare tool for R410A		
min (inch)	Clutch type		
Ф 6.35 (1/4")	1.0 - 1.5, 3/64 - 1/16		
Ф 9.52 (3/8")	1.0 - 1.5, 3/64 - 1/16		
Ф 12.7 (1/2")	1.0 - 1.5, 3/64 - 1/16		
Ф15.88 (5/8")	1.0 - 1.5, 3/64 - 1/16		
Ф19.05 (3/4")	1.0 - 1.5, 3/64 - 1/16		

4.1. Precautions

For devices that use R410A refrigerant

- · Use ester oil, ether oil or alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections.
- · Use C1220 copper phosphorus for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Use refrigerant pipes with the thicknesses specified in the table below. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust.

⚠ Warning:
When installing or moving the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. Air enclosed in the lines can cause pressure peaks resulting in a rupture and other hazards.

	A12, A18	A24, A30, A36, A42		
Liquid pipe	ø6.35 mm, ø1/4 inch	ø9.52 mm, ø3/8 inch		
	thickness 0.8mm, 1/32 inch	thickness 0.8mm, 1/32 inch		
Gas pipe	ø12.7 mm, ø1/2 inch	ø15.88 mm, ø5/8 inch		
Gas pipe	thickness 0.8mm, 1/32 inch	thickness 1.0mm, 3/64 inch		

· Do not use pipes thinner than those specified above.

4.2. Connecting pipes (Fig. 4-1)

- When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C, 212 °F or more, thickness of 12 mm, 1/2 inch or more).
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm, 23/64 inch or
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut.
- Use two wrenches to tighten piping connections.
- Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insulate carefully.

® Flare nut tightening torque

Copper pipe O.D.	Flare nut O.D.	Tightening torque
(mm, inch)	(mm, inch)	(N-m, ftlbs)
ø6.35, 1/4	ø6.35, 1/4 17, 43/64	
ø6.35, 1/4	22, 7/8	34-42, 25-30
ø9.52, 3/8	22, 7/8	34-42, 25-30
ø12.7, 1/2	26, 1-3/64	49-61, 35-44
ø12.7, 1/2	29, 1-9/64	68-82, 49-59
ø15.88, 5/8	29, 1-9/64	68-82, 49-59
ø15.88, 5/8	36, 1-27/64	100-120, 71-86
ø19.05, 3/4	36, 1-27/64	100-120, 71-86


- O Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.
- ① Use correct flare nuts meeting the pipe size of the outdoor unit.

Available pipe size

	A12, A18	A24, A30, A36, A42
Liquid side	ø6.35 🔘	ø9.52 🔘
Gas side	ø12.7 🔘	ø15.88 🔾

: Factory flare nut attachment to the heat exchanger.

4. Installing the refrigerant piping



4.3. Indoor unit (Fig. 4-3)

Heat insulation for refrigerant pipes:

- Wrap the enclosed large-sized pipe cover around the gas pipe, making sure that the end of the pipe cover touches the side of the unit.
- Wrap the enclosed small-sized pipe cover around the liquid pipe, making sure that the end of the pipe cover touches the side of the unit.
- Secure both ends of each pipe cover with the enclosed bands. (Attach the bands 20 mm, 25/32 inch from the ends of the pipe cover.)
- · After connecting the refrigerant piping to the indoor unit, be sure to test the pipe connections for gas leakage with nitrogen gas. (Check that there is no refrigerant leakage from the refrigerant piping to the indoor unit.)

4.4. For twin/triple combination

Refer to the outdoor unit installation manual.

5. Drainage piping work




Fig. 5-1




Fig. 5-2

5.1. Drainage piping work (Fig. 5-1)

- Use VP25 (O.D. ø32 mm, 1-1/4 inch PVC TUBE) for drain piping and provide 1/100 or more downward slope.
- · Be sure to connect the piping joints using a polyvinyl type adhesive.
- Observe the figure for piping work.
- Use the included drain hose to change the extraction direction.
 - 1 Correct piping
- C Support metal
- 2 Wrong piping
- (K) Air bleede
- (9 mm, 23/64 inch or more)
- (L) Raised
- B Downward slope (1/100 or more)
- M Odor trap


Grouped piping

- O.D. ø32 mm, 1-1/4 inch PVC TUBE
- (E) Make it as large as possible
- (F) Indoor unit
- (H) Downward slope (1/100 or more)
- ① O.D. ø38 mm, 1-1/2 inch PVC TUBE for grouped piping.(9 mm, 23/64 inch or more insulation)
- Make the piping size large for grouped piping.
- (J) Up to 850 mm, 33-7/16 inch

- 1. Connect the drain socket (supplied with the unit) to the drain port. (Fig. 5-2) (Fix the tube using PVC adhesive then secure it with a band.)
- 2.Install a locally purchased drain pipe (PVC pipe, O.D. ø32mm, 1-1/4 inch). (Fix the pipe using PVC adhesive then secure it with a band.)
- 3.Insulate the tube and pipe. (PVC pipe, O.D. ø32mm, 1-1/4 inch and socket)
- 4. Check that drain flows smoothly.
- 5.Insulate the drain port with insulating material, then secure the material with a band. (Both insulating material and band are supplied with the unit.)
 - O Unit

- © Drain pipe (O.D. ø32mm, 1-1/4inch PVC TUBE)
- B Insulating material
- $igoplus \begin{picture}(60,0)\put(0,0){\line(0,0){100}}\put(0,0){\line(0,0){100$
- Band

- Drain port (transparent)
- 1 Transparent PVC pipe ① O.D. ø32 mm, 1-1/4 inch PVC TUBE (Slope
- 1/100 or more) (K) Drain socket
- (E) Insertion margin (F) Matching



6.1. Indoor unit (Fig. 6-1)

- Remove the electrical wiring service panel.
- Remove the electrical box cover.
- Wire the power cable and control cable separately through the respective wiring entries given in the diagram.
- Do not allow slackening of the terminal screws.
- Leave excess cable so that the electrical box cover can be suspended below the unit during servicing. (Approx. 50 to 100 mm, 2 to 4 inch)
 - (A) Entry for control cable
- B Entry for power
- © Clamp
- D Electrical box cover
- © Service panel for electrical wiring
 © Temporary hook for electrical box cover
- (i) Indoor / Outdoor unit connecting terminals
- Remote controller connector
- ① Secure with the clamp
- (I) Earth terminal
- (K) Conduit


Fig. 6-1

6.1.1. Indoor unit power supplied from outdoor unit

The following connection patterns are available.


The outdoor unit power supply patterns vary on models.

1:1 System



- A Outdoor unit power supply
- B Earth leakage breaker
- C Wiring circuit breaker or isolating switch
- D Outdoor unit
- E Indoor unit earth
- Remote controller
- G Indoor unit
- * Affix label A that is included with the manuals near each wiring diagram for the indoor and outdoor units.

Simultaneous twin system



- A Outdoor unit power supply
- B Earth leakage breaker
- C Wiring circuit breaker or isolating switch
- D Outdoor unit
- E Indoor unit earth
- Remote controller
- G Indoor unit
- * Affix label A that is included with the manuals near each wiring diagram for the indoor and outdoor units.

Indoor ι	unit model		PLA-A12, 18, 24, 30	PLA-A36, 42
Minimu	m circuit ampacity		1A	2A
Maximu	ım rating of overcurrent protective device		15A	15A
size	Indoor unit-Outdoor unit	*1	3 × AWG16 (polar)	3 × AWG16 (polar)
Wiring No. x	Indoor unit earth		1 × Min. AWG16	1 × Min. AWG16
Wire	Remote contoroller-Indoor unit	*2	2 × AWG22 (Non-polar)	2 × AWG22 (Non-polar)
± 0	Indoor unit-Outdoor unit S1-S2	*3	AC 208/230 V	AC 208/230 V
Circuit	Indoor unit-Outdoor unit S2-S3	*3	DC24 V	DC24 V
On	Remote controller-Indoor unit	*3	DC12 V	DC12 V

- *1. Max. 50 m. 165 ft
- *2. The 10m, 30 ft wire is attached in the remote controller accessory. Max. 500 m, 1500ft
- *3. The figures are NOT always against the ground.
 - S3 terminal has DC 24 V against S2 terminal. However between S3 and S1, these terminals are not electrically insulated by the transformer or other device.
- Notes: 1. Wiring size must comply with the applicable local and national code.

 - Use copper supply wires.
 Use wires rated 300V or more for the power supply cables and the indoor unit/outdoor unit connecting cables.
 - 4. Install an earth longer than other cables.




Fig. 6-3





Fig. 6-4






Fig. 6-5

Fig. 6-6




Fig. 6-7

6.2. Remote controller

6.2.1. For wired remote controller

1) Installing procedures

(1) Select an installing position for the remote controller. (Fig. 6-2)

The temperature sensors are located on both remote controller and indoor unit.

▶ Procure the following parts locally:

Two piece switch box

Thin copper conduit tube

Lock nuts and bushings

[Fig.6-2]

- A Remote controller profile
- (B) Required clearances surrounding the remote controller
- (C) Installation pitch
- (2) Seal the service entrance for the remote controller cord with putty to prevent possible invasion of dew drops, water, cockroaches or worms. (Fig. 6-3)
- (A) For installation in the switch box
- $\ensuremath{\mathbb{B}}$ For direct installation on the wall, select one of the following:
- Prepare a hole through the wall to pass the remote controller cord (in order to run
 the remote controller cord from the back), then seal the hole with putty.
- Run the remote controller cord through the cut-out upper case, then seal the cutout notch with putty.

B-1. To lead the remote controller cord from the back of the controller

B-2. To run the remote controller cord through the upper portion [Fig.6-3]

2) Connecting procedures (Fig. 6-4)

- ① Connect the remote controller cord to the terminal block.
 - (A) To TB5 on the indoor unit
 - ® TB6 (No polarity)

3) Two remote controllers setting

If two remote controllers are connected, set one to "Main" and the other to "Sub". For setting procedures, refer to "Function selection of remote controller" in the operation manual for the indoor unit.

6.2.2. For wireless remote controller

1) Installation area

- Area in which the remote controller is not exposed to direct sunshine.
- Area in which there is no nearby heating source.
- Area in which the remote controller is not exposed to cold (or hot) winds.
- · Area in which the remote controller can be operated easily
- Area in which the remote controller is beyond the reach of children.

2) Installation method (Fig. 6-5)

- ① Attach the remote controller holder to the desired location using two tapping screws.
- ② Place the lower end of the controller into the holder.
- The signal can travel up to approximately 7 meters (in a straight line) within 45 degrees to both right and left of the center line of the receiver.

3) Setting (Fig. 6-6)

- Insert batteries.
- 2 Press the SET button with something sharp at the end.

MODEL SELECT blinks and Model No. (A) is lighted.

③ Press the temp ② ⊙buttons to set the Model No.

If you mistook the operation, press the ON/OFF $\ensuremath{\textcircled{0}}$ button and operate again from procedure $\ensuremath{\textcircled{2}}.$

④ Press the SET button with something sharp at the end.

MODEL SELECTI and Model No. are lighted for three seconds, then turned off.

Indoor	Outdoor	Model No.
РΙΔ	heat pump models	001
PLA	cooling only models	033

4)Automatic fan speed setting (For wireless remote controller) (Fig. 6-7)

It is necessary to set for wireless remote controller only when automatic fan speed is not set at default setting.

It is not necessary to set for wired remote controller with automatic fan speed at default setting.

① Press the SET button with something sharp at the end.

Operate when display of remote controller is off.

blinks and Model No. is lighted.

Press the AUTO STOP • button.

\$\footnote{\text{blinks}} \text{ blinks and setting No.\$\bar{\text{\text{B}}} \text{ is lighted.}

(Setting No.01: without automatic fan speed)

③ Press the temp. ⊙ ⊙ buttons to set the setting No.02.

(Setting No.02:with automatic fan speed)

If you mistook the operation, press the ON/OFF

button and operate again from procedure

column 2.

4 Press the SET button with something sharp at the end.

 ${\color{red}\overline{\textbf{MODEL SELECT}}}$ and Model No. are lighted for 3 seconds, then turned off.




Fig. 6-8




Fig. 6-9




Fig. 6-10

5) Assigning a remote controller to each unit

Each unit can be operated only by the assigned remote controller.

Make sure each pair of an indoor unit PC board and a remote controller is assigned to the same pair No.

6) Wireless remote controller pair number setting operation (Fig. 6-8)

- 1 Press the SET button with something sharp at the end. Start this operation from the status of remote controller display turned off. MODEL SELECT blinks and Model No. is lighted.
- Press the button twice continuously. Pair No. 6"0" blinks.
- 3 Press the temp buttons to set the pair number you want to set. If you mistook the operation, press the ON/OFF ® button and operate again
- 4 Press the SET button with something sharp at the end. Set pair number is lighted for three seconds then turned off.

A Pair No. of wireless remote controller	Indoor PC board
0	Factory setting
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6.3. Function settings6.3.1. Function setting on the unit (Selecting the unit functions)1) For wired remote controller (Fig. 6-9)

Changing the power voltage setting

- · Be sure to change the power voltage setting depending on the voltage used.
- 1) Go to the function setting mode.

Switch OFF the remote controller.

Press the FILTER (A) and TEST RUN (B) buttons simultaneously and hold them for at least 2 seconds. FUNCTION will start to blink.

- ② Use the © buttons to set the refrigerant address (3) to 00.
- 3 Press (1) button and [--] will start to blink in the unit number (4) display.
- 4 Use the © buttons to set the unit number (4) to 00.
- ⑤ Press the MODE button ⑥ to designate the refrigerant address/unit number. [--] will blink in the mode number (1) display momentarily.
- 6 Press the E buttons to set the mode number (1) to 04.
- 7 Press the @ button and the current set setting number (2) will blink.

Use the ® button to switch the setting number in response to the power supply voltage to be used.

Power supply voltage

230 V : setting number = 1 208 V : setting number = 2

- ® Press the MODE button © and mode and the setting number (1) and (2) will change to being on constantly and the contents of the setting can be confirmed.
- (9) Press the FILTER (A) and TEST RUN (B) buttons simultaneously for at least two seconds. The function selection screen will disappear momentarily and the air conditioner OFF display will appear.

2) For wireless remote controller (Fig. 6-10)

Changing the power voltage setting

- Be sure to change the power voltage setting depending on the voltage used.
- (1) Going to the function select mode

Press the button f twice continuously.

(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)

CHECK is lighted and "00" blinks.

Press the ① temp button © once to set "50". Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the □ button (A).

2 Setting the unit number

Press the ② ② temp buttons ③ and ⑤ to set the unit number "00". Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the min but-

3 Selecting a mode

Enter 04 to change the power voltage setting using the ② ② temp buttons ③ and ①. Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the button (A).

Current setting number:

1 = 1 beep (one second) 2 = 2 beeps (one second each)

3 = 3 beeps (one second each)

4 Selecting the setting number

Use the ② ② temp buttons ⑤ and ⑥ to change the power voltage setting to 01 (240 V). Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press the [☐ button ④.

5 To select multiple functions continuously

Repeat steps 3 and 4 to change multiple function settings continuously.

6 Complete function selection

Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press the D button E.

Note: Whenever changes are made to the function settings after installation or maintenance, be sure to record the changes with a mark in the "Setting" column of the Function table.

6.3.2. Function setting on the remote controller

Refer to the indoor unit operation manual.

Function table

Select unit number 00

Mode	Settings	Mode no.	Setting no.	Initial setting	setting
Power failure automatic recovery Not available		01	1		
	Available *1	01	2	0	
Indoor temperature detecting	Indoor unit operating average		1	0	
	Set by indoor unit's remote controller		2		
Remote controller's internal sensor			3		
LOSSNAY connectivity Not Supported			1	0	
Supported (indoor unit is not equipped with outdoor-air intake)		03	2		
	Supported (indoor unit is equipped with outdoor-air intake)		3		
Power voltage	230 V	04	1	0	
	208 V	01	2		

Select unit numbers 01 to 03 or all units (AL [wired remote controller])07 [wireless remote controller])

Mode	Settings	Mode no.	Setting no.	Initial setting	setting
Filter sign	sign 100Hr		1		
	2500Hr	07	2	0	
	No filter sign indicator		3		
Fan speed	Silent		1		
	Standard	08	2	0	
	High ceiling		3		
No. of air outlets	4 directions		1	0	
	3 directions	09	2		
	2 directions		3		
Installed options (high-performance filter)	Not supported 10		1	0	
	Supported	10	2		
Up/down vane setting	Equipped with vanes (vanes angle setup3)		1		
	Equipped with vanes (vanes angle setup ①)	11	2	0	
	Equipped with vanes (vanes angle setup 2)		3		

^{*1} When the power supply returns, the air conditioner will start 3 minutes later.

6.3.3 How to set the fixed up/down air direction (Only for wired remote controller and PUZ-A/PUY-A•NHA application)

 Only the particular outlet can be fixed to certain direction with the procedures below. Once fixed, only the set outlet is fixed every time air conditioner is turned on. (Other outlets follow UP/DOWN air direction setting of the remote controller.)

■ Explanation of word

- "Refrigerant address No." and "Unit No." are the numbers given to each air conditioner.
- "Outlet No." is the number given to each outlet of air conditioner. (Refer to the right.)
- "Up/Down air direction" is the direction (angle) to fix.






Remote controller setting

The airflow direction of this outlet is controlled by the airflow direction setting of remote contoller.

Fixed setting

The airflow direction of this outlet is fixed in particular direction.


When it is cold because of direct airflow, the airflow direction can be fixed horizontally to avoid direct airflow.



Note: "0" indicates all outlets.

^{*2} Power failure automatic recovery initial setting depends on the connecting outdoor unit.

Operation buttons (During the fixed airflow direction mode)



< Process for setting >

[1] To turn off air conditioner and change the remote controller to "Fixed airflow direction mode"


- 1.Press ON/OFF button ① to turn off the air conditioner.
- 2.Press Fan Speed button ② and Filter → button ③ for more than 2 seconds simultaneously and it becomes the fixed airflow direction mode after a while.

"Fixed airflow direction mode" display



※ Air blows downward after it becomes "fixed airflow direction mode"


[2] To select and identify the outlet to set



- 2.Press Filter ← button ③ to send the information on remote controller.
- 3. Wait for 15 seconds. How does the air conditioner run?
 - →Only the air from the selected outlet blows downward.
 - \rightarrow Go to step[3].
 - →Air from the wrong outlet blows downward.
 - \rightarrow Repeat 1 and set again.
 - →All outlets are closed.
 - → The numbers of the air conditioner (refrigerant address No., Unit No.) are wrong. Refer to How to find air conditioner No..

[3] To fix air direction

- 1.Press Mode button (Return button) @ to blink Up/Down air direction indicater.
- 3.Press Filter → button ③ to send the information on remote controller to air conditioner.
- 4. Wait for 15 seconds . How does the air conditioner run?
 - →Airflow direction is set in the selected direction.
 - → The fixed setting completed (Go to step [4].)
- →Airflow direction is set in the wrong direction.
 - → Repeat 2. and set again.



[4] To cancel "Fixed airflow direction mode"


- 1.Press ON/OFF button ① to cancel "Fixed airflow direction mode". It is also canceled by pressing Fan Speed button ② and Filter → button ③ for more than 2 seconds simultaneously.
- 2.Do not operate remote controller for 30 seconds after the "Fixed airflow direction mode" is canceled. It does not accept even if it is operated.


■ How to find air conditioner No.

Each air conditioner has its own refrigerant address No. and unit No. (Example below).

To find air conditioner No. to set, refer to the procedures below. Air conditioner No. is found by its airflow direction with the unit No. changed one after the other.

Flow of procedure






<Process to find air conditioner No.>

[1] To check refrigerant address No. and unit No.

 Press Mode button (Return button) @ and unit No. or refrigerant address No. blinks.


Adjust refrigerant address No.to "00" and unit No."1" with Set Temperature button $\ensuremath{\mathfrak{D}}$



- 2.Press Filter → button ③ to send the information on remote controller.
- 3. Wait for 15 seconds . How does the air conditioner run?
 - → Only air from the outlet of which No. displayed on remote controller blows downward.
 - \rightarrow Refrigerant address No.00 and unit No.1 are the air conditioner No..
 - → All outlets are closed.
 - →Go to step [2].


[2] To check by changing unit No. one after the other (Maximum unit No. is 4)

1.Press Mode button (Return button) @ and unit No. blinks.




Adjust to the next unit No.with Set Temperature button ⑤ . (refrigerant address No.00 is remained.)

- 2. Press Filter ← button ③ to send the information on remote controller.
- 3. Wait for 15 seconds. How does the air conditioner run?
 - →Only air from the outlet which No. displayed on remote controller blows downward.
 - $\rightarrow\! \text{No.}$ displayed in remote controller is air conditioner No. (Checking completed)
 - →All outlets are closed.
 - →Repeat [1] and check. (If all the numbers are checked up to No.4 and is not found, go to [3].)
 - →"Err" is displayed on remote controller.
 - →The refrigerant address does not have further unit No.. (Go to [3].)



[3] To check Unit No. of following refrigerant address No.(Maxmum refrigerant address No. is 15)

- 1.Press Mode button (Return button) ④ to blink refrigerant address No.. Adjust refrigerant No. with Set Temperature button ⑤.
 - * By changing refrigerant address, unit No. and outlet No. turn to initial display.
- 2.Go back to [2] and check Unit No. again from Unit No. 1 in order.



To clear fixed setting

To clear all fixed setting(reset to factory default), press check button(clear botton) © for more than 3 seconds in fixed airflow direction mode.


Display of remote controller blinks and the set information is cleared. Note: This operation clears the fixed setting information of all air conditioner connected to the remote controller.

7. Test run

7.1. Before test run

- After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.
- Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1.0 M Ω .
- Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) termi-
- ♠ Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0 M Ω .



<u>o</u> . N

- (A) ON/OFF button
- B Test run display
- © Indoor temperature liquid pipe temperature display
- ON/OFF lamp
- (E) Power display
- (F) Error code display Test run remaining time display
- G Set temperature button
- (H) Mode selection button
- (I) Air direction button
- M TEST button
- (N) Fan Speed button
- O Louver button

Fig. 7-1





Fig. 7-2






Fig. 7-4

7.2. Test run

The following 3 methods are available.

7.2.1. Using wired remote controller (Fig. 7-1)

- 1) Turn on the power at least 12 hours before the test run.
- ② Press the [TEST] button twice. ➡ "TEST RUN" liquid crystal display
- ③ Press the [Mode selection] button and switch to the cooling (or heating) mode. → Make sure that cold (or warm) wind is blown out.
- ④ Press the [Fan speed] button. ➡ Make sure that the wind speed is switched.
- ⑤ Press the [Air direction button] or [Louver button].
 - Check operation of the vane or louver.
- (6) Check operation of the outdoor unit fan.
- ⑦ Release test run by pressing the [ON/OFF] button. ➡ Stop
- 8 Register a telephone number.

The telephone number of the repair shop, sales office, etc., to contact if an error occurs can be registered in the remote controller. The telephone number will be displayed when an error occurs. For registration procedures, refer to the operation manual for the indoor unit.

7.2.2. Using wireless remote controller (Fig. 7-2)

- ① Turn on the power to the unit at least 12 hours before the test run.
- button twice continuously. (Start this operation from the status of remote controller display turned off.) (A) [ESTRIM] and current operation mode are displayed.
- $\begin{tabular}{lll} \begin{tabular}{lll} \begin$ cool air is blown out from the unit.
- ④ Press the \Box (��� ℂ) button to activate HEAT mode, then check whether warm air is blown out from the unit.

- Press the ON/OFF button to stop the test run.

Note:

- Point the remote controller towards the indoor unit receiver while following steps (2) to (7).
- It is not possible to run the TEST RUN in FAN, DRY or AUTO mode.

7.2.3. Using SW4 in outdoor unit

Refer to the outdoor unit installation manual.

7.3. Self-check

7.3.1. Wired remote controller (Fig. 7-3)

- Turn on the power.
- ② Press the [CHECK] button twice.
- 3 Set refrigerant address with [TEMP] button if system control is used.
- 4 Press the [ON/OFF] button to stop the self-check.
 - CHECK button
 - ® Refrigerant address
 - © TEMP, button
 - D IC: Indoor unit OC: Outdoor unit
 - E Check code
 - F) Unit address

7.3.2. Wireless remote controller (Fig. 7-4)


- 1 Turn on the power.
- ② Press the CHECK button twice.


(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)

- (A) CHECK begins to light
- (B) "00" begins to blink.
- 3 While pointing the remote controller toward the unit's receiver, press the button. The check code will be indicated by the number of times that the buzzer sounds from the receiver section and the number of blinks of the operation
- 4 Press the ON/OFF button to stop the self-check.

7. Test run

Refer to the following tables for details on the check codes. (Wireless remote controller)
 [Output pattern A]





[Output pattern A] Errors detected by indoor unit

Wireless remote controller	Wired remote controller		
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks	Check code	Symptom Remark	
(Number of times)			
1	P1	Intake sensor error	
2	P2	Pipe (TH2) sensor error	
2	P9	Pipe (TH5) sensor error	
3	E6, E7	Indoor/outdoor unit communication error	
4	P4	Drain sensor error / Float switch connector open	
5 P5		Drain pump error	
PA		Forced compressor error	
6	P6	Freezing/Overheating protection operation	
7	EE	Communication error between indoor and outdoor units	
8	P8	Pipe temperature error	
9	E4	Remote controller signal receiving error	
10	_	_	
11	_	_	
12	Fb	Indoor unit control system error (memory error, etc.)	
No sound	E0, E3	Remote controller transmission error	
No sound	E1, E2	Remote controller control board error	
No sound		No corresponding	

[Output pattern B] Errors detected by unit other than indoor unit (outdoor unit, etc.)

Wireless remote controller	Wired remote controller		
Beeper sounds/OPERATION		Symptom	Remark
INDICATOR lamp blinks	Check code		
(Number of times)			
1	E9	Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit)	
2	UP	Compressor overcurrent interruption	
3	U3, U4	Open/short of outdoor unit thermistors	
4	UF	Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)	
5	U2	Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant	
6	U1, Ud	Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operation	
7	U5	Abnormal temperature of heat sink	For details, check the LED
8	U8	Outdoor unit fan protection stop	display of the outdoor controller
9	U6	Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module	board.
10	U7	Abnormality of super heat due to low discharge temperature	
		Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal	
11 U9, UH		synchronous signal to main circuit/Current sensor error	
12	_	_	
13	l —	_	
14	14 Others Other errors (Refer to the technical manual for the outdoor unit.)		

^{*1} If the beeper does not sound again after the initial two beeps to confirm the self-check start signal was received and the OPERATION INDICATOR lamp does not come on, there are no error records.

On wireless remote controller

The continuous buzzer sounds from receiving section of indoor unit. Blink of operation lamp

 On wired remote controller Check code displayed in the LCD.

^{*2} If the beeper sounds three times continuously "beep, beep, beep (0.4 + 0.4 sec.)" after the initial two beeps to confirm the self-check start signal was received, the specified refrigerant address is incorrect.

7. Test run

• If the unit cannot be operated properly after the test run has been performed, refer to the following table to remove the cause.

	Symptom	Cause		
Wired remote controller		LED 1, 2 (PCB in outdoor unit	Cause	
PLEASE WAIT	For about 2 minutes after power-on	After LED 1, 2 are lighted, LED 2 is turned off, then only LED 1 is lighted. (Correct operation)	•For about 2 minutes after power-on, operation of the remote controller is not possible due to system start-up. (Correct operation)	
PLEASE WAIT →Error code	Subsequent to about 2 minutes after power-	Only LED 1 is lighted. → LED 1, 2 blink.	Connector for the outdoor unit's protection device is not connected. Reverse or open phase wiring for the outdoor unit's power terminal block (L1, L2, GR)	
Display messages do not appear even when operation switch is turned ON (operation lamp does not light up).	on	Only LED 1 is lighted → LED 1 blinks	Incorrect wiring between indoor and outdoor units (incorrect polarity of S1, S2, S3) Remote controller wire short	

On the wireless remote controller with condition above, following phenomena take place.


- · No signals from the remote controller are accepted.
- Operation lamp is blinking.
- The buzzer makes a short ping sound.

Note:

Operation is not possible for about 30 seconds after cancellation of function selection. (Correct operation)

For description of each LED (LED1, 2, 3) provided on the indoor controller, refer to the following table.

LED 1 (power for microcomputer)	Indicates whether control power is supplied. Make sure that this LED is always lit.
LED 2 (power for remote controller)	Indicates whether power is supplied to the remote controller. This LED lights only in the case of the
	indoor unit which is connected to the outdoor unit refrigerant address "0".
LED 3 (communication between indoor and outdoor units)	Indicates state of communication between the indoor and outdoor units. Make sure that this LED is
	always blinking.



- Water supply pumpWater (about 1000cc, 1/4 gal)
- © Drain plug
- Pour water through outlet ·Be carefule not to spray water into the drain pump mechanism.

7.4. Check of drainage (Fig. 7-5)

· Ensure that the water is being properly drained out and that no water is leaking from joints.

When electric work is completed.

· Pour water during cooling operation and check.

When electric work is not completed.

- · Pour water during emergency operation and check.
- Drain pan and fan are activated simultaneously when single phase 220-240V is turned on to S1 and S2 on terminal block after the connecter (SWE) on controller board in the electrical branch box is set to ON.

Be sure to turn it back to the former state after work.

Refer to the outdoor unit installation manual.

9. Installing the grille




Fig. 9-1





Fig. 9-2






Fig. 9-4




Fig. 9-5

9.1. Checking the contents (Fig. 9-1)

• This kit contains this manual and the following parts.

	Accessory name	Q'ty	Remarks
1	Grille	1	950 × 950 (mm), 37-3/8 × 37-3/8 (inch)
2	Screw with captive washer	4	$M5 \times 0.8 \times 25$
3	Gauge	1	(Divided into four parts)
4	Fastener	3	
(5)	Screw	4	4 × 8
6	Screw	1	4 × 12
7	Wired remote controller	1	for PLP-42BAMD

9.2. Preparing to attach the grille (Fig. 9-2)

- With the gauge ③ supplied with this kit, adjust and check the positioning of the
 unit relative to the ceiling. If the unit is not properly positioned relative to the ceiling, it may allow air leaks or cause condensation to collect.
- Make sure that the opening in the ceiling is within the following tolerances: $860 \times 860 910 \times 910$ mm, $33-7/8 \times 33-7/8$ to $35-13/16 \times 35-13/16$ inch.
- Make sure that A is performed within 17-22 mm, 11/16-7/8 inch. Damage could result by failing to adhere to this range.
 - (A) Main unit
 - B Ceiling
 - © Gauge ③ (inserted into the unit)
 - (I) Ceiling opening dimensions

9.2.1. Removing the intake grille (Fig. 9-3)

- Slide the levers in the direction indicated by the arrows ① to open the intake grille
- Unlatch the hook that secures the grille.
 - * Do not unlatch the hook for the intake grille.
- With the intake grille in the "open" position, remove the hinge of the intake grille from the grille as indicated by the arrows ②.

9.2.2. Removing the corner panel (Fig. 9-4)

 Remove the screw from the corner of the corner panel. Slide the corner panel as indicated by the arrow ① to remove the corner panel.

[Fig.9-3] [Fig.9-4]

- (A) Intake grille
- ® Grille
- © Intake grille levers

 ① Grille hook
- (E) Hole for the grille's hook
- © Corner panel
- ⑤ Screw⑥ Detail

9.3. Selection of the air outlets

For this grille the discharge direction is available in 11 patterns. Also, by setting the remote controller to the appropriate settings, you can adjust the air-flow and speed. Select the required settings from the Table 1 according to the location in which you want to install the unit.

- 1) Decide on the discharge direction pattern.
- Be sure to set the remote contoller to the appropriate settings according to the number of air outlets and the height of the ceiling on which the unit will be installed.

Note:

For 3 and 2-directional, please use the air outlet shutter plate (option).

9.4. Installing the grille

9.4.1. Preparations (Fig. 9-5)

 Install the two enclosed screws with washer ② in the main unit (at the corner drain pipe area and at the opposite corner) as shown in the diagram.

9. Installing the grille




Fig. 9-7

Make sure that there are no gaps Adjust the nut of the main unit using a wrench, etc.

(




Fig. 9-8




Fig. 9-9

9.4.2. Temporary installation of the grille (Fig. 9-6)

- Temporarily secure the grille using the bell shaped holes by putting the socket of the grille marked (a) on the corner drain pipe area of the main unit.
 - * Make sure that the lead wiring of the grille does not get pinched between the grille and the main unit.

9.4.3. Securing the grille (Fig. 9-7)

- Secure the grille to the main unit by tightening the previously installed two screws (with captive washer) as well as the two remaining screws (with captive washer).
 - * Make sure that there are no gaps between the main unit and the grille or the grille and the ceiling.

Fixing gaps between the grille and the ceiling

With the grille attached, adjust the height of the main unit to close the gap.

9.4.4. Wire connection (Fig. 9-8)

- Remove the 2 screws fixing the cover of electrical branch box of the unit and open the cover.
- Be sure to connect the connector(white, 20-pole) for vane motor of the grille to CNV connector of contoller board of the unit.
- As for PLP-6BALM, the connector of wireless sensor cable is also connected to connecor CN90 on indoor controller board.

The lead wire of grille is passed through the catch of bell mouth of the unit perfectly. The remaining lead wire is tied with clamp of the unit and put the cover of the unit again with 2 screws.

Note:

Do not put the remaining lead wire in electrical branch box of the unit.

9.5. Locking the up/down airflow direction (Fig. 9-9)

The vanes of the unit can be set and locked in up or down orientations depending upon the environment of use.


- Set according to the preference of the customer.
- The operation of the fixed up/down vanes and all automatic controls cannot be performed using the remote controller. In addition, the actual position of the vanes may differ from the position indicated on the remote controller.
- 1 Turn off the main power switch.
 - Injuries or an electrical shock may occur while the fan of the unit is rotating.
- ② Disconnect the connector for the vane motor of the vent that you want to lock. (While pressing the button, remove the connector in the direction indicated by the arrow as shown in the diagram.) After removing the connector, insulate it with tape.

It also can be set by remote controller. Refer to 6.3.3.

9.6. Check

- Make sure that there is no gap between the unit and the grille, or between the grille and the surface of the ceiling. If there is any gap between the unit and the grille, or between the grille and the surface of the ceiling, it may cause dew to col-
- Make sure that the wires have been securely connected.

9. Installing the grille



9.7. Installing the intake grille (Fig. 9-10)


When reinstalling the corner panels (each with a safety wire attached), connect the other end of each safety wire to the grille using a screw (4 pcs. 4×8) as shown in the illustration.

- *If the corner panels are not attached, they may fall off while the unit is operating.
- · Perform the procedure that is described in "9.2. Preparing to attach the grille" in reverse order to install the intake grille and the corner panel.
- Multiple units can be installed with grille so that the position of the logo on each corner panel is consistent with the other units regardless of the orientation of the intake grille. Align the logo on the panel according to the wishes of the customer as shown in the diagram to the left. (The position of the grille can be changed.)
- (I) Refrigerant piping of the main unit
- (E) Drain piping of the main unit
- (F) Position of the corner panel when sent from the factory (logo attached)
- * Installation in any position is possible.
- (6) Position of the levers on the intake grille when sent from the factory.
- Although the clips can be installed in any of four positions, the configuration shown here is recommended.(It is not necessary to remove the intake grille when maintenance is performed on the electric component box of the main unit.)
- H Receiver (Only PLP-42BALM Panel)

10. Easy maintenance function (For PUZ-A/PUY-A application only)

Display example (Comp discharge temperature 147°F)

Press the (TEST) button for three seconds to




By using the maintenance mode, you can display many types of maintenance data on the remote controller such as the heat exchanger temperature and compressor current consumption for the indoor and outdoor units.


This function can be used whether the air conditioner is operating or not.

During air conditioner operation, data can be checked during either normal operation or maintenance mode stable operation

- This function cannot be used during the test run.
- The availability of this function depends on the connecting outdoor unit. Refer to the brochures.







Stable Waiting for operation stable operation → 00 → 000 000 10-20 min.

You can check the data using steps (3) to (5) of the maintenance mode operation procedures while waiting for the stable operation.

Index

1.	Consignes de sécurité20	6.	Installations électriques	25
	Emplacement pour l'installation21	7.	Marche d'essai	31
3.	Installation de l'appareil intérieur21	8.	Contrôle du système	34
4.	Installation de la tuyauterie du réfrigérant23	9.	Installer la grille	34
5.	Mise en place du tuyau d'écoulement24		Fonction d'entretien aisé	

1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Veuillez consulter ou obtenir l'autorisation de votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

Λ Δvertissement

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

A Précaution

Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

(1) Indique un élément qui doit être mis à la terre.

Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

♠ Avertissement:

- · Contacter un revendeur ou un technicien agréé pour installer l'appareil.
- Pour l'installation, respecter les instructions du manuel d'installation et utiliser des outils et des composants de tuyau spécialement conçus pour une utilisation avec le réfrigérant spécifié dans le manuel d'installation de l' appareil extérieur.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l' appareil et provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids.
- Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite. En cas de fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de concentration, des risques liés au manque d'oxyqène dans la pièce peuvent survenir.
- Aérer la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l'utilisation. Le contact du réfrigérant avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.
- Tout tcavail sur les installations électriques doit être effectué par un technicien qualifié conformément aux réglementations locales et aux instructions fournies dans ce manuel.
- N'utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements.
- Le couvercle du bloc de sortie de l'appareil doit être solidement fixé.
- N'utiliser que les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et contacter un revendeur ou un technicien agréé pour les installer.
- L'utilisateur ne doit jamais essayer de réparer ou de déplacer l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, vérifier les éventuelles fuites de réfrigérant.
 Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un chauffage ou d'une cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.

1.1. Avant l'installation (Environnement)

⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur est installé dans des endroits exposés à la vapeur, à l'huile volatile (notamment l'huile de machine), au gaz sulfurique ou à une forte teneur en sel, par exemple, en bord de mer, les performances peuvent considérablement diminuer et les pièces internes de l'appareil être endommagées.
- Ne pas installer l'appareil dans des endroits où des gaz de combustion peuvent s'échapper, se dégager ou s'accumuler. L'accumulation de gaz de combustion autour de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas placer d'aliments, de plantes, d'animaux en cage, d'objets d'art ou d'instruments de précision dans la soufflerie d'air direct de l'appareil intérieur ou à proximité de l'appareil au risque de les endommager par des variations de température ou des gouttes d'eau.
- Si l'humidité ambiante dépasse 80% ou si le tuyau d'écoulement est bouché, des gouttes d'eau peuvent tomber de l'appareil intérieur. Ne pas installer l'appareil intérieur dans un endroit où ces gouttes peuvent provoquer des dommages.
- Lors de l'installation de l'appareil dans un hôpital ou un centre de communications, se préparer au bruit et aux interférences électroniques. Les inverseurs, les appareils électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et de communications radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance du climatiseur. Le climatiseur peut également endommager les équipements médicaux et de communications, perturbant ainsi les soins et réduisant la qualité d'affichage des écrans.

1.2. Avant l'installation ou le déplacement

⚠ Précaution:

- Transporter les appareils avec précaution. L'appareil doit être transporté par au moins deux personnes, car il pèse 20 kg, 40 livres minimum. Ne pas le saisir par les rubans d'emballage. Porter des gants de protection en raison du risque de se blesser les mains sur les ailettes ou d'autres pièces.
- Veiller à éliminer le matériel d'emballage en toute sécurité. Le matériel d' emballage (clous et autres pièces en métal ou en bois) peut provoquer des blessures.
- Isoler le tuyau de réfrigérant pour éviter la condensation. S'il n'est pas correctement isolé, de la condensation risque de se former.
- Placer un isolant thermique sur les tuyaux pour éviter la condensation. L' installation incorrecte du tuyau d'écoulement peut provoquer des fuites d' eau et endommager le plafond, le sol, les meubles ou d'autres objets.
- Ne pas nettoyer le climatiseur à l'eau au risque de provoquer un choc électrique.
- Serrer tous les écrous évasés conformément aux spécifications à l'aide d' une clé dynamométrique. S'ils sont trop serrés, ils peuvent casser après une période prolongée.

1.3. Avant l'installation électrique

⚠ Précaution

- Veiller à installer des coupe-circuits. Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.
- Pour les lignes électriques, utiliser des câbles standard de capacité suffisante. Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut se produire.
- Lors de l'installation des lignes électriques, ne pas mettre les câbles sous tension.
- Veiller à mettre l'appareil à la terre. Une mise à la terre incorrecte de l'appareil peut provoquer un choc électrique.
- Utiliser des coupe-circuits (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d'isolement (fusible +B) et disjoncteur à boîtier moulé) à la capacité spécifiée. Si la capacité du coupe-circuit est supérieure à celle spécifiée, une défaillance ou un incendie peut se produire.

1.4. Avant la marche d'essai

♠ Précaution:

- Activer l'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonctionnement de l'appareil. L'utilisation de l'appareil juste après sa mise sous tension peut endommager sérieusement les pièces internes.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que tous les panneaux, toutes les protections et les autres pièces de sécurité sont correctement installés. Les pièces tournantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser le climatiseur si le filtre à air n'est pas installé. Sinon, des poussières peuvent s'accumuler et endommager l'appareil.
- Ne pas toucher les interrupteurs les mains humides au risque de provoquer un choc électrique.
- Ne pas toucher les tuyaux de réfrigérant les mains nues lors de l'utilisation.
- A la fin de l'utilisation de l'appareil, attendre au moins cinq minutes avant de désactiver l'interrupteur principal. Dans le cas contraire, une fuite d'eau ou une défaillance peut se produire.

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

3. Installation de l'appareil intérieur




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent l'appareil intérieur (Fig. 3-1)

L'appareil intérieur doit être livré avec les accessoires suivants:

	Nom de l'accessoire	Qté
1	Schéma d'installation	1
	Rondelles (avec isolation)	4
2	Rondelles (sans isolation)	4
	Cache-tuyaux (pour le raccord des tuyaux de réfrigérant)	
3	petit diamètre	1
	grand diamètre	1
4	Courroie	8
(5)	Vis avec rondelle (M5 × 25) pour monter la grille	4
6	Prise d'écoulement	1
7	Isolation	1

3.2. Ouvertures dans le plafond et emplacement des boulons de suspension (Fig. 3-2)

Installer l'appareil intérieur à 2,4 m (94-1/2 pouces) au moins au-dessus du sol ou sur un plan surélevé.

Pour les appareils qui ne sont pas accessibles au public.

- Utiliser le schéma d'installation (dans le haut du colis) et le gabarit (fourni comme accessoire avec la grille) pour créer une ouverture dans le plafond de sorte à pouvoir installer l'appareil principal comme illustré sur le schéma. (Les méthodes d' utilisation du schéma et du gabarit sont indiquées également.)
 - Avant toute utilisation, vérifier les dimensions du schéma et du gabarit car celles-ci peuvent changer en fonction de la température et de l'humidité.
 - * Les dimensions de l'ouverture dans le plafond peuvent être définies au sein de la plage indiquée dans la Fig.3-2 ; centrer l'appareil principal par rapport à l'ouverture dans le plafond, en veillant à la symétrie de chaque côté par rapport à l'orifice.
- Utiliser des boulons de suspension M10 (3/8").
 - L'acquisition des boulons de suspension doit se faire localement.
- Installer l'appareil de manière sûre, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de vide entre le panneau du plafond et la grille ni entre l'appareil principal et la grille.
 - A Partie extérieure de l'appareil principal Grille
 - ® Ecartement entre les boulons © Plafond
 - (G) Boîtier multifonctions (optionnel) © Quverture dans le plafond
 - D Partie extérieure de la grille (H) Toute la périphérie

*Ne pas oublier que l'espace laissé entre le panneau de l'appareil côté plafond et le pan de plafond, etc. doit être de 10 à 15 mm, 25/64 à 19/32 pouce.

* Lors de l'installation du boîtier multifonctions disponible en option, ajouter 135 mm. 5-5/16 pouces aux dimensions indiquées dans la figure.

(mm. pouces)

Modèles	С	D
A12, A18, A24, A30	241, 9-1/2"	258, 10-3/16"
A36, A42	281, 11-1/16"	298, 11-3/4"

3.3. Emplacement des tuyaux de réfrigérant et d' écoulement de l'appareil intérieur

Les chiffres marqués d'une * sur le croquis représentent les dimensions de l'appareil principal sans tenir compte de celles du boîtier multifonctions disponible en option. (Fig. 3-3)

- A Tuyau d'évacuation
- Plafond
- © Grille
- D Tuyau de réfrigérant (liquide)
- E Tuyau de réfrigérant (gaz)
- F Arrivée d'eau
- Lors de l'installation d'un boîtier multifonctions disponible en option, ajouter 135 mm, 5-5/16 pouces aux dimensions indiquées sur le croquis.

3. Installation de l'appareil intérieur




Fig. 3-4




Fig. 3-5





Fig. 3-7



- Appareil principal
- (B) Plafond
- Schéma d'installation (haut du
- D Vis avec rondelle (Accessoire)

Fig. 3-8

3.4. Orifice pour le tuyau d'embranchement et orifice pour l'arrivée d'air frais (Fig. 3-4)

Lors de l'installation, utiliser les orifices des tuyaux (coupés) dont les positions sont indiquées dans les Fig.3-4, en cas de nécessité.

• Il est également possible de créer un orifice d'arrivée d'air frais pour le boîtier multifonctions en option

Remarque:

La figure marquée d'un astérisque * sur le schéma représente les dimensions de l'appareil principal sans tenir compte des dimensions du boîtier multifonctions disponible en option.

Lors de l'installation de ce boîtier multifonctions, ajouter 135 mm, 5-5/16 pouces aux dimensions reprises sur la figure.

Lors de l'installation des tuyaux d'embranchement, veiller à toujours les isoler correctement sinon de la condensation risque de se former et des gouttes pourraient tomber

- (A) Orifice du tuyau d'embranchement © Orifice perforé 14-ø2,8 mm, ø1/8 pouce
- ® Appareil intérieur (H) Orifice prédécoupé de ø150 mm, ø5-29/32 pouces
- ① Ecartement de l'orifice perforé ø175 mm, ø6-7/8 pouces © Orifice d'arrivée d'air frais
- D Tuvau d'écoulement Diagramme de l'orifice d'arrivée d'air frais © Orifice perforé 3-ø2,8 mm, ø1/8 pouce E) Tuyau de réfrigérant
- F Diagramme de l'orifice du tuvau © Ecartement de l'orifice perforé ø125 mm. ø4-29/32 pouces
- d'embranchement (vu du côté opposé) (N) Plafond

3.5. Structure de suspension (Construire une structure renforcée à l'endroit de suspension de l'appareil) (Fig. 3-5)

- Les travaux à effectuer au plafond varient en fonction du type d'édifice. Il convient de consulter les constructeurs et les décorateurs du bâtiment pour plus de détails.
- (1) Etendue de la découpe dans le plafond: Le plafond doit être parfaitement à l' horizontale et ses fondations (encadrement: linteaux de bois ou supports de linteaux) doivent être renforcées afin d'éviter qu'il ne vibre.
- (2) Découper et déposer les fondations du plafond.
- (3) Renforcer les extrémités de la fondation du plafond à l'endroit de la découpe et ajouter une fondation de renfort pour assurer les extrémités des traverses du plafond.
- (4) Lors de l'installation de l'appareil sur un plafond incliné, installer une réglette de mise à niveau entre le plafond et la grille de telle sorte que l'appareil soit à l'horizontale.
- Utiliser les tirants (pour les maisons de plain-pied) ou les poutres de l'étage (pour les maisons à étage) comme renforts.
- Les poutres en bois devant servir à soutenir les climatiseurs doivent être robustes et leurs côtés doivent avoir au moins 6 cm, 2-3/8 pouces de long si les poutres sont séparées d'un intervalle de maximum 90 cm, 35-7/16 pouces ou ils doivent avoir 9 cm, 3-9/16 pouces de long si les poutres sont séparées par un intervalle allant jusqu' à 180 cm, 70-7/18 pouces. Les boulons de suspension doivent avoir 10 mm de diamètre (3/8"). (Ces boulons ne sont pas livrés avec l'appareil.)
- 2 Structures en béton armé

Fixer les boulons de suspension à l'aide de la méthode illustrée ou utiliser des chevilles en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

3.6. Méthodes de suspension de l'appareil (Fig. 3-6)

Suspendre l'appareil principal comme indiqué sur le diagramme.

Les chiffres fournis entre parenthèses représentent les dimensions nécessaires en cas d'installation d'un boîtier multifonctions en option.

- Poser à l'avance les éléments sur les boulons de suspension dans l'ordre rondelles (avec isolant), rondelles (sans isolant) et écrous (double).
- Placer la rondelle avec isolant de telle sorte que la partie isolante soit tournée vers le bas.
- En cas d'utilisation de rondelles supérieures pour suspendre l'appareil principal, les rondelles inférieures (avec isolant) et les écrous (doubles) doivent être installés postérieurement.
- Lever l'appareil à la hauteur adéquate des boulons de suspension pour introduire la plaque de montage entre les rondelles et la serrer convenablement.
- Lorsque l'appareil principal ne peut pas être aligné contre l'orifice de montage au plafond, il est possible de le régler par une fente prévue sur la plaque de montage. S'assurer que le point A s'effectue dans une fourchette allant de 17 à 22 mm, 11/16
- à 7/8 pouce. Le non respect de cette marge pourrait être à l'origine de certains dégâts. (Fig. 3-7)

Utiliser la moitié supérieure du carton comme couvercle de protection pour empêcher les poussières ou les débris de pénétrer à l'intérieur de l'appareil avant la mise en place du couvercle de finition ou lors de l'application de matériaux de revêtement du plafond.

3.7. Confirmer l'emplacement de l'appareil principal et serrer les boulons de suspension (Fig. 3-8)

- · A l'aide du gabarit fixé à la grille, s'assurer que le bas de l'appareil est aligné par rapport à l'ouverture dans le plafond. Veiller à bien vérifier ce point sinon des gouttes de condensation dues aux fuites d'air, etc. risquent de tomber.
- A l'aide d'un niveau ou d'un tube en vinyle rempli d'eau, vérifier que l'appareil principal soit bien à l'horizontale.
- Lorsque la bonne position de l'appareil principal est définie avec certitude, serrer convenablement les écrous des boulons de suspension pour le fixer.
- Le schéma d'installation (dans le haut du colis) peut servir de feuille protectrice pour empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur de l'appareil lorsque les grilles doivent rester enlevées pendant un certain temps ou si le recouvrement du plafond doit être remis en place ou ré-égalisé après l'installation de l'appareil.
- Pour plus de détails concernant le montage, veuillez vous reporter aux instructions du schéma d'installation.

A Dimension de l'évasement

Diam. ext. Tuyau en	Dimensions évasement
cuivre (mm, pouce)	Dimensions øA (mm, pouce)
Ф 6,35, 1/4	8,7 - 9,1, 11/32 - 23/64
Ф 9,52, 3/8	12,8 - 13,2, 1/2 - 33/64
Ф 12,7, 1/2	16,2 - 16,6, 41/64 - 21/32
Ф15,88, 5/8	19,3 - 19,7, 49/64 - 25/32
Ф19,05, 3/4	23,6 - 24,0, 15/16 - 61/64




Fig. 4-2

B (mm, pouce)
Outil d'évasement pour le R410A
Type embrayage
1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16

4.1. Consignes

Pour les appareils utilisant le réfrigérant R410A

- Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasées.
- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Utiliser les tuyaux de réfrigérant dont l'épaisseur est spécifiée dans le tableau ci-dessous. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés.

♠ Avertissement:

Lors de l'installation ou du déplacement du climatiseur, n'utiliser que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux. La présence d'air dans les tuyaux peut provoquer des pointes de pression entraînant une rupture et d'autres risques.

	A12, A18	A24, A30, A36, A42
Conduit de liquide	ø6,35 mm, ø1/4 pouce Epaisseur 0,8 mm, 1/32 pouce	ø9,52 mm, ø3/8 pouce Epaisseur 0,8 mm, 1/32 pouce
Conduit de gaz	ø12,7 mm, ø1/2 pouce Epaisseur 0,8 mm, 1/32 pouce	ø15,88 mm, ø5/8 pouce Epaisseur 1,0 mm, 3/64 pouce

• Ne pas utiliser de tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.

4.2. Connexion des tuyaux (Fig. 4-1)

- En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C, 212 °F ou supérieure et d'une épaisseur de 12 mm, 1/2 pouce ou plus).
- Les parties intérieures du tuyau d'écoulement doivent également être entourées de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et de 9 mm, 23/64 pouce d'épaisseur ou plus).
- Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé.
- Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux.
- Utiliser la matière isolante des tuyaux de réfrigérant fournie afin d'envelopper les connexions des appareils intérieurs. Effectuer l'isolation avec soin.

® Couple de serrage du raccord conique

Diam. ext. Tuyau en	Diam.ext. raccord conique	Couple de serrage
cuivre (mm, pouces)	(mm, pouces)	(N·m, pieds livres)
ø6,35, 1/4	17, 43/64	14-18, 10-13
ø6,35, 1/4	22, 7/8	34-42, 25-30
ø9,52, 3/8	22, 7/8	34-42, 25-30
ø12,7, 1/2	26, 1-3/64	49-61, 35-44
ø12,7, 1/2	29, 1-9/64	68-82, 49-59
ø15,88, 5/8	29, 1-9/64	68-82, 49-59
ø15,88, 5/8	36, 1-27/64	100-120, 71-86
ø19,05, 3/4	36, 1-27/64	100-120, 71-86

- © Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.
- ① Utiliser des écrous évasés corrects correspondant à la taille des tuyaux de l'appareil extérieur.

Tailles de tuyaux disponibles

	-	
	A12, A18	A24, A30, A36, A48
Côté liquide	ø6,35 🔘	ø9,52 🔘
Côté gaz	ø12,7 🔘	ø15,88 🔘

○ : Fixation de l'écrou évasé d'usine à l'échangeur thermique.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

A Tuyau à réfrigérant et matériau isolant (B) Gaine isolante pour tuyau (grande) © Gaine isolante pour tuyau (petite) D Tuyau de réfrigérant (gaz) E Tuyau de réfrigérant (liquide) (F) Courroie © Vue transversale du raccord (H) Tuvau ① Matériau isolant Serrez B,C Fig. 4-3

4.3. Appareil intérieur (Fig. 4-3)

Isolation des tuyaux de réfrigérant contre la chaleur:

- Enrouler le cache-tuyaux de grande dimension fourni autour du tuyau de gaz, en s'assurant que l'extrémité du cache-tuyaux touche le côté de l'appareil
- Enrouler le cache-tuyaux de petite dimension fourni autour du tuyau de liquide, en s'assurant que l'extrémité du cache-tuyaux touche le côté de l'appareil.
- Fixer les deux extrémités de chaque cache-tuyaux à l'aide des bandes fournies. (Attacher les bandes à 20 mm, 25/32 pouce des extrémités des cache-tuyaux.)
- Après le raccordement du tuyau de réfrigérant à l'appareil intérieur, vérifier toutes les connexions et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de gaz en envoyant de l'azote à l'état gazeux dans les tuyaux. (Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant au niveau du tuyau de réfrigérant connecté à l'appareil intérieur.)

4.4. Pour double/triple combinaison

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

5. Mise en place du tuyau d'écoulement




Fig. 5-1




Fig. 5-2

5.1. Mise en place du tuyau d'écoulement (Fig. 5-1)

- Utiliser un tuyau VP25 (en PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pouces) pour les tuyaux d' écoulement et prévoir une pente d'1% ou plus.
- Toujours veiller à raccorder les joints des tuyauteries à l'aide d'adhésif de type polyvinyle.
- Se baser sur le schéma pour les travaux de mise en place des tuyaux.
- Utiliser le tuyau d'écoulement livré pour modifier le sens d'évacuation.
 - ① Tuyautage correct
- © Support métallique (K) Soufflerie d'air
- 2 Tuyautage erroné
- Soulevé
- (a) Isolant (9 mm, 23/64 pouce ou plus) ® Pente descendante (1% ou plus)

- M Trappe à odeurs


Mise en place groupée des tuyaux

- ① Tube en PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pouces ④ Pente descendante (1% ou plus)
- (E) Passage aussi long que possible.
- 1 Tube en PVC, O.D. ø38 mm, 1-1/2 pouces pour la mis en place groupée des tuyaux, (isolant de 9 mm, 23/64 pouce ou plus)
- © Appareil intérieur
- © Prévoir un orifice suffisamment grand ① Jusqu'à 850 mm, 33-7/16 pouces pour la mise en place groupée des tuyaux.
- 1. Baccorder la prise d'ecoulement (fourni avec l'appareil) au port de drainage, (Fig. 5-2) (Apposer le tube à l'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.)
- 2. Installer un tuyau de drainage à se procurer sur place (tuyau en PVC, O.D. ø32,

(Apposer le tuyau à l'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.)

- 3. Isoler le tube et le tuyau. (Tuyau en PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pouces et prise)
- 4. Vérifier si le drainage s'effectue normalement, de manière régulière.
- 5. Isoler le port de drainage avec de la matière isolante, puis l'attacher avec une sangle. (La matière isolante et la sangle sont toutes deux livrées avec l'appareil.)
 - Appareil
- © Tuyau de drainage (Tuyau en PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pouces)
- Matière isolante
- (A) Matière isolante (à se procurer sur place)

- © Courroie D Port de drainage (transparent)
- ① Tuyau en PVC transparent
- Marge d'insertion
- J Tuyau en PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pouces (Avec une pente minimum de 1/100)
- © Correspondance
- N Prise d'écoulement



6.1. Appareil intérieur (Fig. 6-1)

- Retirer le panneau de service du câblage électrique.
- 2. Retirer le couvercle du boîtier électrique.
- Faire passer le câble d'alimentation et celui de commande séparément par les entrées de fils respectives indiquées sur le diagramme.
- Ne pas laisser les vis des bornes desserrées.
- Garder un excédent de câbles de sorte à pouvoir laisser pendre le boîtier électrique audessous de l'appareil pendant les interventions techniques. (Environ 50 à 100 mm, 2 à 4 pouces)
 - A Entrée pour le câble de commandes
 - B Entrée pour l'alimentation
 - © Attache
 - D Couvercle du boîtier électrique
- E Panneau de service pour le câblage électrique
- F Crochet temporaire du couvercle du boîtier électrique
- © Bornes de raccordement de l'appareil intérieur/de l'appareil extérieur
- H Connecteur de la commande à distance
- ① Fixer avec une attache
- ① Borne de mise à la terre
- (K) Conduit


Fig. 6-1

6.1.1. Alimentation de l'appareil intérieur provenant de l'appareil extérieur

Les schémas de connexion suivants sont disponibles.


Les schémas d'alimentation de l'appareil extérieur varient selon les modèles.

Système 1:1



- A Source d'alimentation de l'appareil extérieur
- B Disjoncteur de fuite à la terre
- C Coupe-circuit ou interrupteur d'isolement
- D Appareil extérieur
- E Mise à la terre de láppareil intérieur
- Commande à distance
- G Appareil intérieur
- * Apposer une étiquette A fournie avec les manuels près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur.

Système double simultané



- A Source d'alimentation de l'appareil extérieur
- B Disjoncteur de fuite à la terre
- C Coupe-circuit ou interrupteur d'isolement
- D Appareil extérieur
- E Mise à la terre de láppareil intérieur
- F Commande à distance
- G Appareil intérieur
- * Apposer une étiquette A fournie avec les manuels près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur.

Modèle de l'appareil intérieur		PLA-A12, 18, 24, 30	PLA-A36, 42	
Courant	admissible minimum du circuit		1A	2A
Calibre	maximum du dispositif de protection contre les surintensité	s	15A	15A
e ple	Appareil intérieur-appareil extérieur	*1	3 × AWG16 (Polar)	3 × AWG16 (Polar)
Câblage No du câble × taille	Mise à la terre de l'appareil intérieur		1 × Min. AWG16	1 × Min. AWG16
°2^	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur	*2	2 × AWG22 (Non polarisé)	2 × AWG22 (Non polarisé)
E Ħ	Appareil intérieur-appareil extérieur S1-S2	*3	AC 208/230 V	AC 208/230 V
Tension du circuit	Appareil intérieur-appareil extérieur S2-S3	*3	DC24 V	DC24 V
⊭ੂ ਝ	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur	*3	DC12 V	DC12 V

^{*1. 50} m, 165 pieds max.

- Remarques: 1. La taille des fils doit être conforme aux réglementations nationales et locales pertinentes.
 - 2. Utilisez des fils électriques en cuivre.
 - 3. Utilisez des fils d'une tension nominale de 300 V minimum pour les câbles d'alimentation et les câbles de raccordement des unités intérieure
 - 4. Installer un câble de terre plus long que les autres câbles.

^{*2.} Un câble de 10 m, 30 pieds est fixé à la télécommande. Max. 500 m, 1500 pieds

^{*3.} Les chiffres ne s'appliquent PAS toujours à la mise à la terre.

La borne S3 présente une différence de 24 V CC par rapport à la borne S2. Les bornes S3 et S1 ne sont pas isolées électriquement par le transformateur ou tout autre appareil.




Fig. 6-3





Fig. 6-4






Fig. 6-5

Fig. 6-6




Fig. 6-7

6.2. Télécommande

6.2.1. Pour la télécommande filaire

1) Méthodes d'installation

(1) Sélectionner l'endroit d'installation de la télécommande. (Fig. 6-2)

Les détecteurs de température se trouvent sur la télécommande et l'appareil intérieur.

▶ Fournir les pièces suivantes localement:

Boîte de commutation pour deux pièces

Tuyau de conduit en cuivre fin

Contre-écrous et manchons

[Fig.6-2]

- A Description de la télécommande
- B Espaces nécessaires autour de la télécommande
- © Emplacement de l'installation
- (2) Sceller l'entrée de service du cordon de la télécommande avec du mastic pour éviter toute invasion possible de rosée, d'eau, de cafards ou de vers. (Fig. 6-3)
- A Pour l'installation dans la boîte de commutation
- ® Pour une installation directe au mur, choisir une des méthodes suivantes:
- Faire un trou dans le mur pour passer le cordon de la télécommande (afin de faire passer le cordon de la télécommande par derrière), puis sceller le trou avec du mastic.
- Faire passer le cordon de la télécommande à travers la partie supérieure coupée, puis sceller l'encoche coupée avec du mastic.

B-1. Pour faire passer le cordon de la télécommande derrière la télécommande B-2. Pour faire passer le cordon de la télécomamnde à travers la partie supérieure [Fig.6-3]

© Mur © Boîte de commutation

© Conduit ⊕ Cordon de la télécommande

© Contre-écrou ⊕ Sceller avec du mastic

© Manchon ⊕ Vis en bois

2) Méthodes de connnexion (Fig. 6-4)

- ① Connecter le cordon de la télécommande au bornier.
 - A TB5 de l'appareil intérieur
 - B TB6 (Pas de polarité)

3) Réglage des deux commandes à distance

Si deux télécommandes sont connectées, réglez l'une sur "principal" et l'autre sur "auxiliaire". Pour prendre connaissance des procédures de configuration, consultez "Sélection des fonctions" dans le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

6.2.2. Pour la télécommande sans fil

1) Où l'installer

- Dans un endroit protégé des rayons du soleil.
- Éloignée de toute source de chaleur.
- Dans un endroit où la télécommande ne sera pas sujette aux vents froids ou chauds.
- Dans un endroit où il sera facile d'utiliser la télécommande
- Hors de la portée des enfants.

2) Méthode d'installation (Fig. 6-5)

- ① Attacher le support de la télécommande à l'endroit voulu à l'aide de vis à taraud.
- ② Mettre la partie inférieure de la télécommande dans le support.
- $\textcircled{A} \ \, \text{T\'el\'ecommande} \quad \textcircled{B} \ \, \text{Mur} \ \, \textcircled{C} \ \, \text{\'ecran d'affichage} \quad \textcircled{D} \ \, \text{R\'ecepteur}$
- Le signal peut voyager jusqu'à 7 mètres en ligne droite jusqu'à un angle de 45 degrés sur la droite ou la gauche de la ligne centrale de l'appareil.

3) Programmation (Fig. 6-6)

- ① Introduire les piles.
- ② Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.

MODEL SELECTI clignote et le numéro du modèle (A) est allumé.

- ③ Appuyer sur le bouton temp ② ② pour programmer le numéro du modèle. Si l'opération est erronée, appuyer sur la touche ON/OFF ③ et recommencer à partir du point ②.
- 4 Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.

MODEL SELECTI et le numéro du modèle s'allument pendant trois secondes puis s'éteignent.

Intérieur	Extérieur	A No. modèle.
DLA	modèles de pompe à chaleur	001
PLA	modèles à refroidissement uniquement	033

Réglage automatique de la vitesse du ventilateur (pour télécommande sans fil). (Fig. 6-7)

Il faut régler la télécommande sans fil uniquement lorsque la vitesse du ventilateur n'est pas automatiquement réglée par défaut.

Il n'est pas nécessaire de régler la vitesse automatique du ventilateur par défaut sur la télécommande avec fil.

① Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.

Intervenir lorsque l'affichage de la télécommande est éteint.

MODEL SELECT , clignote et le No de modèle (A) est allumé.

② Appuyer sur la touche AUTO STOP ⊚-⊙.
♣, clignote et le No de configuration ® est allumé.

(Configuration No 01: sans vitesse automatique du ventilateur)

③ Appuyer sur les touches temp. ② ⑥ pour régler la configuration No 02. (Configuration No 02: avec vitesse automatique du ventilateur)

Si l'opération est erronée, appuyer sur la touche ON/OFF ® et recommencer à partir du point ②.

4 Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.

MODE SELECTI , et le No de modèle s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint.




Fig. 6-8




Fig. 6-9




Fig. 6-10

5) Attribuer une télécommande à chaque appareil

Chaque appareil sera contrôlé par sa propre télécommande.

Vous assurer d'attribuer à chaque paire de télécommande et de plaque de circuit imprimé d'un appareil intérieur le même numéro de paire.

6) Programmation des numéros de paires de la télécommande sans fil (Fig.

- ① Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.
 - Cette opération s'effectue quand l'affichage de la télécommande est éteint.
- ② Appuyer deux fois sans relâcher sur le bouton [Le numéro & "0" clignote.
- Si l'opération est erronée, appuyer sur la touche ON/OFF @ et recommencer à partir du point 2.
- Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.

Le numéro de paires attribué s'allume pendant trois secondes puis s'éteint.

No paire de télécommandes sans fil	Carte à circuit imprimé intérieure
0	Réglage d'usine
1	Couper J41
2	Couper J42
3-9	Couper J41, J42

6.3. Réglage des fonctions

6.3.1. Réglage des fonctions sur l'appareil (sélection des fonctions de l'appareil)

1) Pour la télécommande filaire (Fig. 6-9)

Réglage de la tension d'alimentation

- Toujours veiller à modifier le réglage de tension en fonction de l'alimentation utilisée.
- ① Passer au mode de réglage des fonctions. Eteindre la télécommande.

Appuyer simultanément sur les touches FILTER (A) et TEST RUN (B) pendant au moins 2 secondes. FUNCTION commence à clignoter.

- ② Utiliser la touche © pour régler l'adresse du réfrigérant (3) sur 00

- ③ Appuyer sur ⑩; [--] se met à clignoter sur l'affichage du numéro d'appareil (4).
 ④ Utiliser la touche ⑥ pour attribuer le numéro 00 à l'appareil (4).
 ⑤ Appuyer sur la touche ⑥ (MODE) pour spécifier l'adresse du réfrigérant/numéro d'appareil; [--] clignote momentanément sur l'affichage du numéro de mode (1).
- Appuyer sur les touches E pour régler le numéro de mode (1) sur 04
- Appuyer sur la touche ©, le numéro de programmation actuellement sélectionné (2) clianotera.

Utiliser la touche (F) pour changer de numéro de programmation selon la tension d'alimentation à utiliser.

Tension d'alimentation

numéro de programmation = 1 230 V 208 V numéro de programmation = 2

- Appuyer sur la touche MODE (E), les numéros de programmation et de mode
 (1) et (2) changeront et seront continuellement affichés, et les détails de la programmation pourront être confirmés.
- (9) Appuyer simultanément sur les touches FILTER (A) et TEST RUN (B) pendant au moins 2 secondes. L'écran de sélection des fonctions apparaît momentanément, et l'affichage d'arrêt du climatiseur apparaît.

2) Pour la télécommande sans fil (Fig. 6-10)

Réglage de la tension d'alimentation

- Bien modifier le réglage de la tension en fonction de la tension utilisée.

① Accéder au mode de sélection des fonctions
Appuyer sur le bouton (et de commencer cette action quand l'affichage de la télécommande est éteint.) CHECK est allumé est "00" cliquote.

Appuyer une fois sur le bouton temp ② © pour sélectionner le chiffre "50". Diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche □

② Réglage du numéro de l'appareil

Appuyer sur le bouton temp ① © et ② ① pour attribuer le numéro "00" à l'appareil. Diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche B.

Sélection d'un mode

Entrer 04 pour modifier le réglage de tension d'alimentation à l'aide des touches temp. ① ② © et ①. Diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appar-

2 = 2 bips (d'une seconde chacun)

3 = 3 bips (d'une seconde chacun)

4 Sélection du numéro de réglage

Utiliser les touches temp. ② Č c et D pour régler le réglage de tension d'alimentation sur 01 (240 V). Diriger la télécommande sans fil vers le capteur de l'appareil

Répéter les opérations 3 et 4 pour modifier les réglages de plusieurs fonctions de manière continue.

6 Fin de la sélection de fonction

Diriger la télécommande sans fil vers le capteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche @ E.

Remarque:

En cas de modification des paramètres des fonctions après installation ou maintenance, veiller à indiquer les modifications par un repère dans la colonne "Réglage" du tableau des fonctions.

6.3.2. Réglage des fonctions sur la commande à distance

Consulter le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

Tableau des fonctions

Sélectionner l'appareil numéro 00

Mode	Paramètre	No. de Mode	No. de réglage	Réglage initial	Réglage
Restauration automatique après une coupure de courant	rant Non disponible		1		
	Disponible *1	01	2	0	
Détection de la température intérieure	Moyenne de fonctionnement de l'appareil intérieur		1	0	
	Réglée par la télécommande de l'appareil intérieur	02	2		
	Détecteur interne de la télécommande		3		
Connectivité LOSSNAY	Non supportée		1	0	
	Supportée (l'appareil intérieur n'est pas équipé d'une prise d'air extérieure)	03	2		
	Supportée (l'appareil intérieur est équipé d'une prise d'air extérieure)		3		
Tension d'alimentation	230 V	04	1	0	
	208 V	04	2		·

Sélectionner les appareils numéro 01 à 03 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil] / 07 [télécommande sans fil])

Mode	Paramètre	No. de Mode	No. de réglage	Réglage initial	Réglage
Signe du filtre	100 heures		1		
	2500 heures	07	2	0	
	Pas d'indicateur de signe du filtre		3		
Vitesse du ventilateur	Silent		1		
	Standard	08	2	0	
	High ceiling		3		
No. de sorties d'air	4 directions		1	0	
	3 directions	09	2		
	2 directions		3		
Options installées (filtre hautes performances)	Non supporté	10	1	0	
	Supporté	10	2		
Réglage haut/bas des volets	Equipé de volets (Réglage de l'angle des ailettes ③)		1		
	Equipé de volets (Réglage de l'angle des ailettes 1)	11	2	0	
	Equipé de volets (Réglage de l'angle des ailettes 2)		3		

^{*1} Une fois l'alimentation rétablie, le climatiseur redémarre après 3 minutes.

6.3.3 Comment régler la direction fixe de l'air vers le haut/bas. (Pour télécommande avec fil uniquement et application PUZ-A/PUY-A•NHA)

 Seule la sortie particulière peut être fixée sur une certaine direction avec les procédures ci-dessous. Seule la sortie réglée est fixée chaque fois que le climatiseur est allumé. (Les autres sorties suivent la direction haute/basse du courant d'air de la télécommande.)

■ Explication des termes

- "No. d'adresse du réfrigérant" et "No. d'unité" sont les numéros assignés à chaque climatiseur.
- "No. de sortie" est le numéro assigné à chaque sortie du climatiseur.
 (Voir l'illustration sur la droite.)
- "Direction haute/basse du courant d'air" est la direction (l'angle) à fixer.






Réglage de la télécommande La direction du courant d'air de cette sortie est contrôlée par le réglage de direction du courant d'air de la télécommande.

Fixation


La direction du courant d'air de cette sortie est fixée dans une direction particulière. La direction de la sortie peut être fixée horizontalement pour éviter un courant d'air direct.



Remarque: « 0 » indique toutes les sorties.

^{*2} La configuration initiale de la restauration automatique en cas de coupure d'électricité dépend du branchement de l'appareil extérieur.

Bouton d'opération (en mode de direction de courant d'air fixe)



<Procédé de réglage>

[1] Pour éteindre le climatiseur et passer la télécommande en mode de direction du courant d'air fixe

- 1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt ① pour éteindre le climatiseur.
- 2.Appuyez au moins deux secondes sur les boutons ② Vitesse du ventilateur et ③ Filtre ← simultanément pour activer le mode de direction du courant d'air fixe.


Affichage du mode de direction du courant d'air fixe



L'air est soufflé vers le bas en mode de direction du courant d'air fixe

[2] Pour sélectionner et identifier la sortie à régler


 Appuyez sur le bouton Réglage de température ⑤ pour sélectionner la sortie à régler.



- 2.Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations à la télécommande.
- 3. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
 - →Seul le courant d'air de la sortie sélectionnée souffle vers le bas.
 - → Passez à l'étape [3].
 - →Le courant d'air de la mauvaise sortie souffle vers le bas.
 - → Répétez l'étape 1.
 - →Toutes les sorties sont fermées.
 - → Les numéros du climatiseur (adresse du réfrigérant, unité) sont incorrects. Consultez Comment trouver les numéros du climatiseur.

[3] Pour fixer la direction du courant d'air

- 1.Appuyez sur le bouton Mode (bouton Retour) ④ pour faire clignoter les indicateurs de la direction haute/basse du courant d'air.
- 2. Appuyez sur le bouton ⑤ Réglage de température pour choisir la direction à régler.
- 3.Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations de la télécommande au climatiseur.
- 4. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
- →Le courant d'air est réglé dans la direction sélectionnée.
 - → Le réglage est terminé (passez à l'étape 4).
- →Le courant d'air est réglé dans la mauvaise direction.
 - → Répétez l'étape 2.



[4] Pour annuler le mode de direction du courant d'air fixe


- 1.Appuyez sur le bouton ① marche/arrêt pour annuler le mode de direction du courant d'air fixe. Vous pouvez aussi appuyer au moins 2 secondes sur les boutons ② Vitesse du ventilateur et Filtre ← ③ simultanément.
- 2. N'utilisez pas la télécommande pendant 30 secondes après l' annulation du mode de direction du courant d'air fixe. La télécommande ne répondra pas.


■ Comment trouver les numéros du climatiseur

Chaque climatiseur à ses propres numéro d'adresse du réfrigérant et d'unité (voir l'exemple ci-dessous).

Suivez les procédures ci-dessous pour trouver le numéro du climatiseur à régler. Le numéro du climatiseur est trouvé par la direction de son courant d'air lorsque les no. d'unité sont changés.

Flux de procédure






<Procédé pour trouver le numéro du climatiseur>

[1] Pour contrôler le numéro d'adresse du réfrigérant et le numéro de l'unité

1.Appuyez sur le bouton ④ Mode (bouton Retour), et les numéros de l'unité ou du réfrigérant cliquotent.


Ajustez le numéro d'adresse du réfrigérant à « 00 » et le numéro d' unité à « 1 » avec le bouton ⑤ Réglage de température.



- Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations à la télécommande.
- 3. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
 - → Seul le courant d'air de la sortie dont le numéro est affiché sur la télécommande souffle vers le bas.
 - →No. d'adresse du réfrigérant 00 et no. d'unité 1 sont les numéros du climatiseur.
 - → Toutes les sorties sont fermées.
 - → Passez à l'étape [2].


[2] Pour contrôler en changeant les numéros d'unité en succession (Le nombre d'unités maximum est 4)

1.Appuyez sur le bouton ④ Mode (bouton Retour), et les numéros d'unité clignotent.




Passez au numéro suivant avec le bouton ⑤ Réglage de température. (Le numéro d'adresse du réfrigérant 00 est conservé.)

- 2. Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations à la télécommande.
- 3. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
 - →Seul le courant d'air de la sortie dont le numéro est affiché sur la télécommande souffle vers le bas.
 - →Le numéro affiché sur la télécommande est le numéro du climatiseur (contrôle terminé).
 - →Toutes les sorties sont fermées.
 - →Répétez l'étape [1] et contrôlez. (Passez à l'étape [3] en cas de problème.)
 - →« Err » est affiché sur la télécommande.
 - →L'adresse du réfrigérant n'a pas d'autre unité. (Passez à l'étape [3].)



[3] Pour contrôler le numéro d'unité des numéros d'adresse du réfrigérant suivants (le nombre maximum d'adresse est 15)

- 1.Appuyez sur le bouton ④ Mode (bouton Retour), et les numéros d'adresse du réfrigérant clignotent.
- Ajustez le numéro avec le bouton ⑤ Réglage de température.
- * Le numéro d'unité et le numéro de sortie retournent à l'affichage initial lorsque vous changez l'adresse du réfrigérant.
- 2.Retournez à l'étape [2] et contrôlez les numéros d'unité à nouveau.



Pour effacer les réglages

Pour réinitialiser les réglages aux réglages par défaut d'usine, appuyez pour plus de 3 secondes sur le bouton (§) Contrôle (bouton Effacer). L'affichage de la télécommande clignote et les informations sont réinitialisées.


Remarque:

Cette opération efface tous les réglages de tous les climatiseurs connectés à la télécommande.

7. Marche d'essai

7.1. Avant la marche d'essai

- Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
- Utiliser un mégohm-mètre de 500V pour s'assurer que la résistance entre les terminaux d'alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MΩ.



- A Touche ON/OFF
- Affichage de la marche d'essai © Affichage de la température intérieure de la de conduite de liquide
- Témoin ON/OFF
- Affichage de mise sous tension
 Affichage du code d'erreur
- Affichage du temps restant pour la marche d'essai
- © Touche de réglage de la température

 H Touche de sélection des modes
- ① Touche de la direction de l'air

 M Touche TEST
- Touche de réglage de la vitesse de ventilation
- O Touche de grille d'admission

Fig. 7-1




Fig. 7-2




Fig. 7-3




Fig. 7-4

- Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à basse tension).
- Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1,0 MΩ.

7.2. Marche d'essai

Utiliser une des 3 méthodes suivantes.

7.2.1. Utilisation de la télécommande filaire (Fig. 7-1)

- Mettre l'appareil sous tension au moins douze heures avant l'essai de fonctionnement.
- Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI). → Affichage à cristaux liquides "TEST RUN" (ESSAI DE FONCTIONNEMENT)
- Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode refroidissement (ou chauffage). → Vérifier si la soufflerie souffle de l'air froid (ou chaud).
- Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse soufflerie). ➡ Vérifier si la vitesse de la soufflerie change.
- Appuyer sur [la touche de direction de l'air] ou sur [la grille d'admission]. → Vérifier le fonctionnement des ailettes ou de la grille.
- Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de l'appareil extérieur.
- Arrêter l'essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/
- Enregistrez un numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone de l'atelier de réparation, de l'agence commerciale, etc., à contacter en cas de panne peut être enregistré dans la télécommande. Le numéro de téléphone s'affichera en cas d'erreur. Pour prendre connaissance des procédures d'enregistrement, consultez le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

7.2.2. Utilisation de la télécommande sans fil (Fig. 7-2)

- Mettre l'appareil sous tension au moins 12 heures avant l'essai de fonctionnement.
 Appuyer sur le bouton deux fois sans le relâcher. (Commencer cette opération alors que l'affichage de la télécommande est éteint.) A TESTRUM et le mode d'opération en cours sont affichés.
- ③ Pousser le bouton MODE (❖◇❖❖□) pour activer le mode rafraîchissement COOLO, puis vérifier que l'appareil expulse de l'air frais.
- ④ Pousser le bouton $\stackrel{\text{MODE}}{=}$ (♦♦ ♦ ६) pour activer le mode chauffage HEAT ♦ , pour activer le mode chauffage
- S Appuyer sur la touche set vérifier si la vitesse de la soufflerie change.
- ⑥ Pousser le bouton de la vanne vane et vérifier que la vanne automatique
- 7 Pousser le bouton de marche/arrêt ON/OFF pour arrêter l'essai.

Remarque:

- Diriger la télécommande vers le récepteur de l'appareil intérieur durant les étapes ② à ⑦.
- Il n'est pas possible d'exécuter le TEST RUN en mode FAN, DRY ou AUTO.

7.2.3. Utilisation de SW4 dans l'appareil intérieur

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

7.3. Auto-vérification

7.3.1. Pour la télécommande filaire (Fig. 7-3)


- Mettre sous tension
- ② Appuyer deux fois sur la touche [CHECK] (vérification).
- ③ Régler l'adresse du réfrigérant à l'aide de la touche [TEMP] lors de l'utilisation de la télécommande du système
- 4 Appuyer sur la touche [ON/OFF] (marche/arrêt) pour arrêter l'auto-vérification.
 - A Touche de vérification (CHECK)
 - B Adresse du réfrigérant
 - © Touche TEMP.
 - D IC: Appareil intérieur OC: Appareil extérieur
 - E Code de vérification
 - F Adresse de l'appareil


7.3.2. Pour la télécommande sans fil (Fig. 7-4)

- 1) Mettre sous tension.
- ② Appuyer deux fois sur la touche CHECK (vérification). (Commencer cette opération alors que l'affichage de la télécommande est éteint.)
 - (vérification) s'allument.
 - ® "00" commencera à clignoter.
- 3 Diriger la télécommande vers le récepteur de l'appareil et appuyer sur le bouton n. Le code de vérification sera indiqué par le nombre de sonneries venant du récepteur et le nombres de clignotements du voyant d'opération.
- 4 Pousser le bouton de marche/arrêt ON/OFF pour arrêter l'auto-vérification.

7. Marche d'essai

• Consultez les tableaux suivants pour obtenir de plus amples informations sur les codes de vérification. (Télécommande sans fil)





[Schéma de sortie A] Erreurs détectées par l'appareil intérieur

Télécommande sans fil	Télécommande filaire		
Emission de bips/clignotements du témoin OPERATION INDICATOR (Nombre de fois)	Code de vérification	Symptôme	Remarque
1	P1	Erreur du capteur d'admission	
2	P2	Erreur du capteur sur tuyaux (TH2)	
2	P9	Erreur du capteur sur tuyaux (TH5)	
3	E6, E7	Erreur de communication de l'appareil intérieur/extérieur	
4	P4	Erreur du capteur d'écoulement / Connecteur de l'interrupteur à flotteur ouvert	
5	P5	Erreur de la pompe d'écoulement	
3	PA	Erreur du compresseur à circulation forcée	
6	P6	Fonctionnement du dispositif de protection en cas de gel/surchauffe	
7	EE	Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur	
8	P8	Erreur de température des tuyaux	
9	E4	Erreur de réception du signal de la télécommande	
10		_	
11		_	
12	Fb	Erreur du système de contrôle de l'appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)	
Aucun son	E0, E3	Erreur de transmission de la télécommande	
Aucun son	E1, E2	Erreur du panneau du contrôleur de la télécommande	
Aucun son		Aucun	-

[Schéma de sortie B] Erreurs détectées par un appareil autre que l'appareil intérieur (appareil extérieur, etc.)

Schema de sonte b] - Erreurs detectees par un apparen autre que rapparen interieur (apparen exterieur, etc.)			
Télécommande sans fil	Télécommande filaire		
Emission de bips/clignotements du témoin OPERATION INDICATOR (Nombre de fois)	Code de vérification	Symptôme	Remarque
1	E9	Erreur de communication de l'appareil intérieur/extérieur (Erreur de transmission) (Appareil extérieur)	
2	UP	Interruption due à la surintensité du compresseur	
3	U3, U4	Circuit ouvert/court-circuit des thermistances de l'appareil extérieur	
4	UF	Interruption due à la surintensité du compresseur (Quand compresseur verrouillé)	
5	U2	Température de décharge anormalement élevée/fonctionnement de 49C/réfrigérant insuffisant	
6	U1, Ud	Pression anormalement élevée (Fonctionnement de 63H)/Fonctionnement du dispositif de protection en cas de surchauffe	B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7	U5	Température anormale de la source de froid	Pour de plus amples informa- tions, contrôlez l'écran LED du
8	U8	Arrêt du dispositif de protection du ventilateur de l'appareil extérieur	panneau du contrôleur extérieur.
9	U6	Interruption due à la surintensité du compresseur/Module d'alimentation anormal	parmeau du controleur exterieur.
10	U7	Surchauffe anormale due à une température de décharge basse	
11	U9, UH	Anomalies telles que surtension ou sous-tension et signal synchronisé anormal vers le circuit principal/Erreur du capteur d'intensité	
12	_		
13	_		
14	Autres	Autres erreurs (Consultez le manuel technique de l'appareil extérieur.)	

^{*1} Si l'émetteur de bips ne sonne plus suite aux deux bips initiaux pour confirmer que le signal de lancement de la vérification automatique a été reçu et si le témoin OP-ERATION INDICATOR (témoin de fonctionnement) ne s'allume pas, ceci signifie qu'aucune erreur n'a été enregistrée.

Sur la télécommande sans fil

La sonnerie continue est déclenchée dans la section de réception de l'appareil intérieur.

Clignotement du témoin de fonctionnement

Sur la télécommande filaire

Code de vérification affiché à l'écran LCD.

7. Marche d'essai

• Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner l'appareil correctement après avoir mené à bien le test d'essai indiqué ci-dessus, consulter le tableau suivant pour en trouver

Symptôme			Cause	
Télécommande filaire		Témoin 1, 2 (circuit de l'appareil extérieur)	Cause	
	Pendant environ 2	LED 1 et 2 sont allumés, LED 2 s'éteint, puis	Pendant environ deux minutes après la mise sous tension,	
PLEASE WAIT	minutes après la mise	seul LED 1 reste allumé (Fonctionnement	il n'est pas possible d'utiliser la télécommande à cause du	
	sous tension.	correct).	démarrage du système (Fonctionnement correct).	
			Le connecteur pour le dispositif de protection de l'appareil	
PLEASE WAIT → Code d'erreur		Seul LED 1 est allumé. → LED 1 et 2 clignotent.	extérieur n'est pas raccordé.	
PLEASE WAIT —Code d'effeur	Après un délai d'	Sedi LED Test allume. — LED Tet 2 diignotent.	Câblage inversé ou en phase ouverte pour le bloc d'	
	environ deux minutes		Căblage inverse ou en phase ouverte pour le bloc d' alimentation de l'appareil extérieur (L1, L2, GR)	
Aucun message n'est affiché	suivant la mise sous			
même lorsque l'interrupteur de	tension.	Seul LED 1 est allumé.→ LED 1 clignote	Câblage incorrect entre les appareils intérieur et extérieur	
fonctionnement est sur ON (le	lension.	deux fois, LED 2 clignote une fois.	(polarité incorrecte de S1, S2, S3)	
témoin de fonctionnement ne s'		deux iois, LED 2 diignote une iois.	Court-circuit de la télécommande	
allume pas).				

Sur la télécommande sans fil, avec les problèmes susmentionnés, il se passe ce qui suit :


- · Aucun signal de la télécommande n'est accepté.
- Le témoin OPERATION clignote.
- · La sonnerie émet un son court et aigu.

Remarque:

Son utilisation n'est pas possible pendant 30 secondes après l'annulation de la sélection de fonction (Fonctionnement correct).

Pour la description de chacun des témoins (LED 1, 2, 3) repris sur le contrôleur de l'appareil intérieur, se reporter au tableau suivant.

LED 1 (alimentation du micro-ordinateur)	Indique si l'alimentation est fournie au contrôleur. Ce témoin doit toujours être allumé.
LED 2 (alimentation de la télécommande)	Indique si l'alimentation est fournie à la télécommande. Ce témoin s'allume uniquement pour l'
	appareil intérieur raccordé à l'appareil réfrigérant extérieur dont l'adresse est "0".
LED 3 (communication entre les appareils intérieur et extérieur)	Indique l'état de communication entre les appareils intérieur et extérieur. Ce témoin doit toujours
	clignoter.



- A Pompe d'arrivée d'eau B Eau (environ 1000 cc, 1/4 gal)
- Bouchon de vidange
 Verser l'eau à travers le conduit
 Veiller à ne pas éclabousser d'eau dans le mécanisme de la pompe d'écoulement.

7.4. Vérification de l'écoulement (Fig. 7-5)

• S'assurer de l'écoulement correct de l'eau et de la bonne étanchéité des joints.

Une fois l'installation électrique terminée.

· Verser de l'eau pendant le fonctionnement de la climatisation et vérifier.

Si l'installation électrique n'est pas terminée.

- · Verser de l'eau pendant le fonctionnement en urgence et vérifier.
- Le plateau d'écoulement et le ventilateur sont activés simultanément lorsque les bornes S1 et S2 sont activées avec un courant monophasé de 220-240 V après le réglage sur ON du connecteur (SWE) sur la carte de commande du boîtier électrique de dérivation.

Veiller à rétablir l'état précédent à la fin des travaux.

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

9. Installer la grille




Fig. 9-1





Fig. 9-2






Fig. 9-4

	4 directions	3 directions		
Un système: réglage d'usine		4 systèmes: une sortie d'air entièrement fermée		
Systèmes de direction de la soufflerie	**			
	2 directions			
Systèmes de direction de la soufflerie	6 systèmes: deux sorties d'air entièrement fermées			
	+ + + + + +			
Table 1				
		(pouce) Appareil principal Vis avec rondelle captive		

Fig. 9-5

9.1. Vérification du contenu (Fig. 9-1)

• Ce kit contient ce manuel et les pièces suivantes.

	Nom de l'accessoire	Qté	Observations
1	Grille	1	950 × 950 (mm), 37-3/8 × 37-3/8 (pouces)
2	Vis avec rondelle captive	4	M5 × 0,8 × 25
3	Jauge	1	(Divisée en quatre parties)
4	Attache	3	
(5)	Vis	4	4 × 8
6	Vis	1	4 × 12
7	Télécommande câblée	1	pour PLP-42BAMD

9.2. Préparation avant d'attacher la grille (Fig. 9-2)

- A l'aide de la jauge ③ fournie avec ce kit, régler et vérifier la position de l'appareil par rapport au plafond. Si l'appareil n'est pas correctement positionné, il y aura des risques de fuites d'air et de la condensation pourrait s'accumuler.
- Vous assurer que l'ouverture dans le plafond se trouve dans les tolérances suivantes: 860 × 860 - 910 × 910 mm, 33-7/8 × 33-7/8 à 35-13/16 × 35-13/16 pouces.
- S'assurer que le point A s'effectue dans une fourchette allant de 17 à 22 mm. Le non respect de cette marge pourrait être à l'origine de certains dégâts.
 - Appareil principal
 - Plafond
 - © Jauge 3 (insérée dans l'appareil)
 - Dimensions de l'ouverture dans le plafond

9.2.1. Retrait de la grille d'admission (Fig. 9-3)

- Pour ouvrir la grille d'admission, faire glisser les leviers dans le sens indiqué par la flèche (1)
- Défaire le crochet qui sert à fixer la grille.
 - * Ne pas décrocher le crochet de la grille d'admission.
- Lorsque la grille se trouve en position "ouverte", retirer la charnière de la grille d' admission comme indiqué par la flèche ②.

9.2.2. Retrait du panneau en coin (Fig. 9-4)

 Retirer la vis du coin du panneau en coin. Faire glisser le panneau comme indiqué par la flèche ① pour le déposer.

[Fig.9-3] [Fig.9-4]

- Grille d'admission
- ® Grille
- © Leviers de la grille d'admission
- ① Crochet de la grille
- © Orifice pour le crochet de la grille
- © Panneau en coin
- © Vis
- ⊕ Détail

9.3. Sélection des sorties d'air

Pour cette grille, le sens d'expulsion de l'air peut être réglé de onze manières différentes. De plus, en règlant la télécommande sur les programmes appropiés, il est possible d'ajuster le flux d'air et la vitesse. Sélectionner les réglages nécessaires dans le tableau en fonction de l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil.

- 1) Décider du sens d'expulsion.
- Veiller à ce que la télécommande soit correctement programmée, selon le nombre de sorties d'air et la hauteur du plafond auquel l'appareil sera installé.

Remarque:

Pour une sortie d'air dans deux ou trois directions, utiliser le volet de sortie d' air (en option).

9.4. Installer la grille

9.4.1. Préparatifs (Fig. 9-5)

Installer les deux vis livrées, munies des rondelles d'étanchéité ②, dans l'appareil principal (dans le coin de la zone du tuyau d'écoulement et dans le coin opposé) comme indiqué sur le schéma.

9. Installer la grille




Fig. 9-7




Fig. 9-8




Fig. 9-9

9.4.2. Mise en place provisoire de la grille (Fig. 9-6)

- Attacher provisoirement la grille à l'aide des orifices en forme de cloche en alignant la zone du coin du tuyau d'écoulement de l'appareil principal sur la prise de la grille marquée ©.
 - Veiller à ne pas coincer les câbles de la grille entre la grille et l'appareil principal.

9.4.3. Fixation de la grille (Fig. 9-7)

- Attacher la grille à l'appareil principal en serrant les deux vis mises en place au préalable (avec des rondelles d'étanchéité captives) et en utilisant les deux vis restantes (avec rondelles captives également).
 - * Vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre l'appareil principal et la grille ou entre la grille et le plafond.

Suppression de tout espace entre la grille et le plafond

Lorsque la grille est en place, régler la hauteur de l'appareil principal pour supprimer tout espace vide.

9.4.4. Câblage (Fig. 9-8)

- Retirer les 2 vis fixant le couvercle du boîtier électrique de dérivation de l'appareil et ouvrir le couvercle.
- Veiller à raccorder le connecteur (blanc, pôle 20) du moteur des ailettes de la grille au connecteur CNV de la carte de commande de l'appareil.
- Comme pour le PLP-6BALM, le connecteur du câble de capteur sans fil est aussi raccordé au connecteur CN90 de la carte de commande intérieure.
- Le fil de sortie de la grille passe parfaitement à travers l'attache du pavillon de l' appareil. Le fil de sortie restant est attaché avec l'agrafe de l'appareil. Remettre le couvercle de l'appareil avec 2 vis.

Remarque:

Ne pas mettre le fil de sortie restant dans le boîtier électrique de dérivation de l'appareil.

9.5. Verrouillage du sens de la soufflerie d'air vers le haut/vers le bas (Fig. 9-9)

Les ailettes de l'appareil peuvent être réglées et verrouillées dans le sens vers le haut ou vers le bas en fonction de l'environnement d'exploitation.


- Régler les ailettes à la meilleure convenance de l'utilisateur.
- Le réglage du verrouillage vers le haut/vers le bas des ailettes et toutes les commandes automatiques ne peuvent pas être effectuées par le biais de la télécommande. En outre, la position réelle des ailettes peut varier par rapport à la position indiquée sur la télécommande.
- ① Mettre l'interrupteur principal hors tension.
 - Si le ventilateur de l'appareil devait fonctionner, vous risqueriez de vous blesser ou de recevoir une décharge électrique.
- ② Débrancher le connecteur du moteur des ailettes du ventilateur que vous souhaitez verrouiller. (Appuyer sur le bouton et, en même temps, retirer le connecteur dans le sens indiqué par la flèche illustrée sur le schéma.) Lorsque le connecteur est déposé, l'isoler avec du ruban spécialement conçu à cet effet.

Il est également possible de régler à l'aide de la télécommande. Voir 6.3.3

9.6. Vérification

- Vous assurer qu'il n'y a aucun espace entre l'appareil et la grille, ou entre la grille et la surface du plafond. S'il y a un espace quelconque entre l'appareil et la grille, ou entre la grille et la surface du plafond, il est possible que de la rosée s'y accumulera.
- Vous assurer que les fils sont bien connectés.

9. Installer la grille




9.7. Installation de la grille d'aspiration (Fig. 9-10)

Lors de la remise en place des panneaux en coin (chacun attaché avec un fil de sécurité), raccorder l'autre extrémité de chaque fil de sécurité à la grille à l' aide d'une vis (4 éléments 4 x 8) comme illustré.

- *Si les panneaux en coin ne sont pas attachés, ils risquent de tomber pendant que l' appareil fonctionne
- Procéder comme indiqué au point "9.2. Préparaton avant d'attacher la grille" mais en sens inverse pour mettre la grille d'admission et le panneau en coin en place.
- Vous pouvez installer plusieurs appareils avec la grille de sorte que la position du logo sur chaque panneau en coin corresponde à celle des autres appareils, quelle que soit l'orientation de la grille d'admission. Aligner le logo sur le panneau selon les souhaits de l'utilisateur comme illustré sur le schéma de gauche. (Il est possible de modifier la position de la grille.)
 - D Tuyau de réfrigérant de l'appareil principal
- E Tuyau d'écoulement de l'appareil principal
- (F) Position du panneau en coin à la sortie d'usine (avec logo)
- Installation dans toute position possible
- © Position des leviers de la grille d'admission à la sortie d'usine.
- * Bien que les clips puissent être fixés dans n'importe laquelle des quatre positions, nous conseillons la configuration illustrée ici. (Il n'est pas nécessaire de retirer la grille d'admission lors d'intervention technique sur le boîtier de composants électriques de l'appareil principal.)
- (H) Récepteur (uniquement pour le panneau PLP-42BALM)

10. Fonction d'entretien aisé (Pour les applications PUZ-A/PUY-A uniquement)

Exemple d'affichage (température de décharge du comp. 147 °F)




A l'aide du mode d'entretien, il est possible d'afficher plusieurs types de données d'entretien sur la commande à distance, telles que la température de l'échangeur thermique et la consommation électrique du compresseur pour les appareils intérieur et extérieur.

Cette fonction peut être utilisée que le climatiseur fonctionne ou non.

En fonctionnement, les données peuvent être vérifiées pendant le fonctionnement normal ou le fonctionnement stable en mode d'entretien.


- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant la marche d'essai.
- * La disponibilité de cette fonction dépend de la connexion de l'appareil extérieur. Consulter les brochures.

Procédures de fonctionnement en mode d'entretien



Fonctionnement stable

Le mode d'entretien permet de déterminer la fréquence de fonctionnement et de stabiliser le fonctionnement. En cas d'arrêt du climatiseur, utiliser la procéduresuivante pour le redémarrer.



Vous pouvez vérifier les données à l'aide des étapes (3) à (5) des procédures defonctionnement en mode d'entretien tout en attendant le fonctionnement stable

Contenido

1.	Medidas de Seguridad38	6.	Trabajo eléctrico	43
2.	Lugar en que se instalará39	7.	Prueba de funcionamiento	49
3.	Instalación de la unidad interior39	8.	Sistema de control	52
4.	Instalación de los tubos del refrigerante41	9.	Instalación de la rejilla	52
5.	Tubería de drenaje42	10.	Función de mantenimiento fácil	54

1. Medidas de Seguridad

- Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de seguridad".
- Informe al encargado del suministro u obtenga su consentimiento antes de conectar este equipo al sistema de suministro de alimentación.

Atención:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

♠ Cuidado

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar daños en la unidad.

Atención:

- La instalación del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o técnico autorizado.
- Para la instalación, siga las instrucciones del Manual de instalación y utilice las herramientas y piezas de fontanería específicamente diseñadas para utilizar con el refrigerante especificado en el manual de instalación de la unidad exterior.
- La unidad debe instalarse según las instrucciones para reducir posibles daños en caso de terremoto, huracán o vientos fuertes. Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.
- La unidad debe instalarse firmemente sobre una estructura capaz de soportar su peso.
- Si el equipo de aire acondicionado se instala en una sala pequeña deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad en caso de fugas. Si se produce una fuga de refrigerante que sobrepase los límites de concentración, la estancia en la sala puede ser peligrosa por falta de oxígeno.

- Después de terminar la instalación, explique las "Medidas de Seguridad", funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.
- (1):Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

Atención:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

- Si se produce una fuga de refrigerante durante el funcionamiento, ventile la sala. Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se desprenderán gases nocivos.
- Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un técnico cualificado según la normativa local y las instrucciones de este manual.
- Utilice sólo cables especificados para el cableado.
- El panel de la cubierta del bloque de terminales de la unidad debe colocarse firmemente.
- Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a un técnico autorizado que se los instale.
- El usuario nunca debe intentar reparar la unidad o moverla de sitio.
- Tras haber realizado la instalación, compruebe si hay fugas de refrigerante. Si en caso de fuga el refrigerante entra en contacto con las llamas de un calentador o de un equipo de cocina portátil, se desprenderán gases nocivos.

1.1. Cuestiones previas a la instalación (Ambiente)

Cuidado:

- No utilice la unidad en un ambiente enrarecido. Si instala el aire acondicionado en áreas expuestas al vapor, aceite esencial (incluyendo el aceite para máquinas), o humo sulfúrico, áreas con alto contenido en sal como playas, el rendimiento puede verse reducido significativamente y las piezas internas pueden dañarse.
- No instale la unidad donde se puedan verter, producir, circular o acumular gases inflamables. Si se acumula gas inflamable en zonas próximas a la unidad, se podría producir un incendio o una explosión.
- No coloque alimentos, plantas, animales, obras de arte o instrumentos de precisión en la salida de aire directa de la unidad exterior o demasiado cerca de ella, ya que los cambios de temperatura o el agua que gotea podrían dañarlos.
- Cuando la humedad de la habitación supera el 80%, o cuando el tubo de drenaje esté obstruido, puede gotear agua de la unidad interior. No instale la unidad interior en lugares donde el goteo pueda causar daños.
 Si instala la unidad en un hospital o en un centro de comunicaciones,
- Si instala la unidad en un hospital o en un centro de comunicaciones, recuerde que la unidad produce ruidos e interferencias electrónicas. Los conmutadores, aparatos domésticos, equipos médicos de alta frecuencia y las comunicaciones de radio pueden provocar un mal funcionamiento o la avería del equipo de aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado también puede afectar los equipos médicos e interrumpir los cuidados médicos, así como los equipos de comunicación y dañar la calidad de la pantalla.

1.2. Antes de la instalación o reubicación

⚠ Cuidado:

- Tenga mucho cuidado cuando mueva las unidades. Se necesitan dos o más personas para llevar la unidad ya que pesa 20 kg, 40 lbs. o más. No la sujete por las bandas de embalaje. Utilice guantes protectores ya que se podría lesionar con las aletas u otras partes.
- lesionar con las aletas u otras partes.

 Guarde los embalajes en un lugar seguro. Los materiales de embalaje, como clavos y otras piezas de metal o de madera pueden producir pinchazos y otras lesiones.
- El tubo de refrigerante debe estar aislado térmicamente para evitar la condensación. Si el tubo de refrigerante no se aísla correctamente, se formará condensación.
- Sitúe material aislante térmico en las tuberías para evitar la condensación.
 Si el tubo de drenaje no se instala correctamente, se puede producir un escape de agua o daños en el techo, suelo, muebles u otros objetos.
- No limpie con agua el equipo de aire acondicionado. Puede sufrir una descarga eléctrica.
- Apriete las tuercas de abocardado a los niveles especificados mediante una llave dinamométrica. Si las aprieta demasiado, se pueden romper al cabo de un tiempo.

1.3. Antes de la instalación eléctrica

⚠ Cuidado:

- Asegúrese de instalar disyuntores. Si no se instalan, se podrían producir descargas eléctricas.
- Use cables estándar de suficiente capacidad para las líneas eléctricas. Si no lo hace así, se podría producir un cortocircuito, un sobrecalentamiento o un incendio.
- Cuando instale las líneas eléctricas, los cables no deben tener corriente.
- Asegúrese de instalar una toma de tierra. Si la unidad no está bien conectada a la línea de tierra, se puede producir una descarga eléctrica.
- Utilice disyuntores (interruptor de falta de tierra, interruptor aislante (+fusible B) e interruptores en caja moldeada) con la potencia especificada. Si la potencia del interruptor es mayor que la especificada, puede ocurrir un incendio o una avería.

1.4. Antes de realizar las pruebas de funcionamiento

↑ Cuidado:

- Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo. Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden producirse daños graves en las piezas internas.
- Antes de que comience a funcionar el equipo, compruebe que todos los paneles y protectores están instalados correctamente. Las piezas giratorias, calientes o de alto voltaje pueden provocar lesiones.
- No haga funcionar el equipo de aire acondicionado sin el filtro de aire instalado. Si el filtro de aire no está colocado, se puede acumular el polvo y se puede averiar el equipo.
- No toque ningún interruptor con las manos mojadas. Puede sufrir una descarga eléctrica.
- No toque la tubería del refrigerante sin guantes mientras durante el funcionamiento.
- Una vez deje de funcionar el aparato, espere cinco minutos antes de apagar el interruptor principal. De lo contrario, se puede producir un goteo de agua o una avería.

2. Lugar en que se instalará

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

3. Instalación de la unidad interior




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.1. Comprobación de los accesorios de la unidad interior (Fig. 3-1)

La unidad interior debe ir acompañada de los siguientes accesorios.

	Nombre accesorio	Cant.
1	Plantilla de instalación	1
2	Arandelas (con aislamiento)	4
	Arandelas (sin aislamiento)	4
	Cubierta de tubería (para junta de tubería de refrigerante)	
3	diámetro pequeño	1
	diámetro grande	1
4	Abrazadera	8
⑤	Tornillo con arandela (M5 × 25) para montar la rejilla	4
6	Tubo de desagüe	1
7	Aislante	1

3.2. Apertura del techo y ubicación de los tornillos de suspensión (Fig. 3-2)

⚠ Precaución:

Instale la unidad interior como mínimo 2,4m (94-1/2 pulgadas) por encima del nivel del suelo.

Para aplicaciones que no están disponibles para el público general.

- Mediante la plantilla de instalación (parte superior del paquete) y el calibre (suministrado como un accesorio junto a la rejilla), realice una apertura en el techo de forma que la unidad principal se pueda instalar tal y como se indica en el diagrama (el método de utilización de la plantilla y del calibre está indicado).
 - * Antes de utilizarlas, compruebe las dimensiones de la plantilla y del calibre ya que pueden cambiar por fluctuaciones de la temperatura y humedad.
 - * Las dimensiones de la apertura del techo pueden ajustarse dentro de los valores indicados en la Fig. 3-2; centre la unidad principal en la apertura asegurándose de que los lados opuestos respectivos alrededor de la apertura sean idénticos.
- Utilice tornillos de suspensión M10 (3/8").
 - * Los tornillos de suspensión no están incluidos en el envío.
- Instale la unidad asegurándose de que no queda espacio entre el panel de techo y la rejilla y entre la unidad principal y la rejilla.
 - (A) Lado exterior de la unidad principal
- E Rejilla
 - B Paso del tornillo
- F Techo
- © Apertura en el techo
- Caja multifuncional (opcional)
- D Lado exterior de la rejilla
- Toda la periferia
- Obsérvese que debe haber un espacio de 10 a 15, 25/64 a 19/32 pulgada mm entre panel de techo de la unidad y placa de techo, etc.
- Si está instalada la caja multifuncional, añada 135 mm, 5-5/16 pulgadas a las dimensiones indicadas en la ilustración.

(mm, pulgadas)

Modelos	С	D
A12, A18, A24, A30	241, 9-1/2"	258, 10-3/16"
A36, A42	281, 11-1/16"	298, 11-3/4"

3.3. Ubicaciones de los tubos de refrigerante y drenaje de la unidad interior

Las cifras marcadas mediante * en el gráfico representan el tamaño de la unidad principal sin tener en cuenta la caja multifuncional opcional. (Fig. 3-3)

- A Tubo de drenaje
- (B) Techo
- © Rejilla
- ① Tubo de refrigerante (líquido)
- (E) Tubo de refrigerante (gas)
- F Alimentación de agua
- © Unidad principal
- * Cuando instale dicha caja, añada 135 mm, 5-5/16 pulgadas a las dimensiones marcadas en la figura.

3. Instalación de la unidad interior




Fig. 3-4




Fig. 3-5




Fig. 3-7




Fig. 3-8

3.4. Orificio para conducciones y orificio para toma de aire fresco (Fig. 3-4)

Durante la instalación utilice los orificios para conducciones (taladrados) que se encuentran en los puntos indicados en la Fig. 3-4, como y cuando sea necesario.

 También puede realizar un orificio para toma de aire fresco para la caia multifuncional opcional

Nota:

Las cifras marcadas mediante * en el gráfico representan el tamaño de la unidad principal sin tener en cuenta la caja multifuncional opcional.

Cuando instale dicha caja, añada 135 mm, 5-5/16 a las dimensiones marcadas en la figura

Cuando instale el ramal de conducción, asegúrese de aislar lo adecuadamente. En caso contrario, podría producirse condensación y goteos

 Orificio para ramal de conducción © Orificio taladrado 14-ø2,8 mm,ø1/8 pulgada (H) Orificio de corte ø150 mm, ø5-29/32 pulgadas © Orificio para toma de aire fresco (I) Paso del orificio taladrado ø175 mm, ø6-7/8 pulgadas D Tubo de drenaje ① Diagrama del orificio para toma de air efresco (E) Tubo del refrigerante (K) Orificio taladrado 3-ø2,8 mm, ø1/8 pulgada © Diagrama del orificio para ramal de conducción © Paso del orificio taladrado ø125 mm, ø4-29/32 pulgadas (vista desde ambos lados) M Orificio de corte ø100 mm, ø3-15/16 pulgadas

3.5. Estructura de suspensión (Refuerzo de la estructura de suspensión) (Fig. 3-5)

- Los trabajos en el techo diferirán según el tipo de construcción del edificio. Se deberá consultar a los constructores y decoradores de interiores.
- (1) Apertura del techo: El techo se mantendrá totalmente horizontal y se reforzarán las estructuras (marco: listones de madera y soportes de listones) para proteger el techo de vibraciones.
- (2) Corte y extraiga la estructura del techo.(3) Refuerce los bordes del fundamento de techo donde ha sido cortado y añada elementos estructurales para asegurar los extremos del panel de techo.
- (4) Al instalar la unidad interior en un techo inclinado coloque un montante entre el techo y rejilla y disponga la instalación de forma que la unidad quede horizontal.
- Estructuras de madera
- Use vigas-tirante (para casas de un solo piso) o vigas de doble piso (para casas de dos pisos) como refuerzo.
- Las vigas de madera para suspender unidades de aire acondicionado deben ser resistentes y sus lados deben medir, al menos, 6 cm, 2-3/8 pulgadas si las vigas están separadas no más de 90 cm, 35-7/16 pulgadas, o al menos 9 cm, 3-9/16 pulgadas si están separadas hasta 180 cm, 70-7/18 pulgadas. El tamaño de los tornillos de suspensión debería ser de ø10 (3/8"). (Los tornillos no vienen incluidos con la unidad.)

② Estructuras de hormigón armado Asegure los tornillos de suspensión con el método que se muestra en el gráfico o utilice ganchos de acero o madera, etc. para instalar los tornillos de sujeción.

3.6. Procedimientos de suspensión de la unidad (Fig. 3-6)

Suspenda la unidad principal como muestra el diagrama.

Las cifras entre paréntesis representan las dimensiones en caso de instalar la caja

- Primero coloque las piezas en los tornillos de sujeción en el orden siguiente: arandelas (con aislamiento), arandelas (sin aislamiento) y tuercas (dobles). Coloque la arandela con el acolchado de forma que el aislamiento mire hacia
- Si se utilizan arandelas superiores para colgar la unidad principal, las arandelas inferiores (con aislamiento) y las tuercas (dobles) se colocarán más tarde.
- Levante la unidad hasta la altura adecuada de los tornillos de sujeción para insertar la placa de montaje entre arandelas y apretar luego las tuercas.
- Cuando la unidad principal no pueda ser alineada contra los orificios de montaje en el techo, se puede ajustar posteriormente gracias a la ranura prevista en la placa de montaje.
- Asegúrese de que el paso A se realiza en 17-22 mm, 11/16 a 7/8 pulgada. Si no se respeta este margen, podrían producirse graves daños. (Fig. 3-7)

instalación de la cubierta decorativa o cuando se coloquen materiales de

3.7. Confirmación de la posición de la unidad principal y apriete de los tornillos de sujeción (Fig. 3-8)

- · Cerciórese, utilizando el calibre unido a la rejilla, de que la parte inferior de la unidad principal esté correctamente alineada con la apertura del techo. Confírmelo, ya que en caso contrario se puede generar una condensación y gotear debido a pérdidas de aire, etc.
- · Confirme que la unidad principal está nivelada horizontalmente mediante un nivel o tubo de vinilo relleno de agua.
- Una vez comprobada la posición de la unidad principal, apriete firmemente las tuercas de los tornillos de suspensión para fijar la unidad principal.
- · La plantilla de instalación (parte superior del paquete) se puede utilizar como hoja de protección para evitar que entre el polvo en la unidad principal cuando no estén colocadas las rejillas durante un lapso temporal o cuando se alineen los materiales del techo después de haber finalizado la instalación de la unidad.
- Para más detalles sobre su uso consulte las instrucciones de la plantilla de instalación.

A Dimensiones del corte abocinado

Tubo de cobre O.D.	Dimensiones de abocinado
(mm, pulgada)	dimensiones øA (mm, pulgada)
ø6,35, 1/4	8,7 - 9,1, 11/32 - 23/64
ø9,52, 3/8	12,8 - 13,2, 1/2 - 33/64
ø12,7, 1/2	16,2 - 16,6, 41/64 - 21/32
ø15,88, 5/8	19,3 - 19,7, 49/64 - 25/32
ø19,05, 3/4	23,6 - 24,0, 15/16 - 61/64




Fig. 4-2

Tubo de cobre O.D.	B (mm, pulgada)
mm (pulgada)	Herramienta abocinada para R410A
	Tipo gancho
ø6,35 (1/4")	1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
ø9,52 (3/8")	1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
ø12,7 (1/2")	1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
ø15,88 (5/8")	1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16
ø19,05 (3/4")	1,0 - 1,5, 3/64 - 1/16

4.1. Precauciones

Para aparatos con refrigerante R410A

- Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) para recubrir las secciones abocardadas.
- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Utilice tuberías para refrigerante del grosor especificado en la tabla siguiente. Asegúrese de que el interior de las tuberías está limpio y que no contienen ningún contaminante nocivo como compuestos sulfúricos, oxidantes, restos o polvo.

⚠ Atención:

Cuando instale o mueva el equipo de aire acondicionado, utilice sólo el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos de refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos. El aire que quede en los tubos puede provocar picos de presión que causarían su rotura y otros daños.

	A12, A18	A24, A30, A36, A42
Tubo de líquido	ø6,35mm, ø1/4 pulgada Grosor 0,8 mm, 1/32 pulgada	ø9,52mm, ø3/8 pulgada Grosor 0,8 mm, 1/32 pulgada
Tubo de gas	ø12,7mm, ø1/2 pulgada Grosor 0,8 mm, 1/32 pulgada	ø15,88mm, ø5/8 pulgada Grosor 1,0 mm, 3/64 pulgada

• No utilice tubos con un grosor menor del especificado a continuación.

4.2. Tubos de conexión (Fig. 4-1)

- Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y líquido con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C, 212 °F o más, espesor de 12 mm, 1/2 pulgada o más).
- Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm, 23/64 pulgada o más).
- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.
- Utilice el aislante de tubería de refrigerante suministrado para aislar las conexiones de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado.

® Torsión de apriete de la tuerca abocardada

Tubo de cobre O.D.	Tuerca de abocardado	Torsión de apriete
(mm, pulgada)	O.D. (mm, pulgadas)	(N-m, ft., lbs)
ø6,35, 1/4	17, 43/64	14-18, 10-13
ø6,35, 1/4	22, 7/8	34-42, 25-30
ø9,52, 3/8	22, 7/8	34-42, 25-30
ø12,7, 1/2	26, 1-3/64	49-61, 35-44
ø12,7, 1/2	29, 1-9/64	68-82, 49-59
ø15,88, 5/8	29, 1-9/64	68-82, 49-59
ø15,88, 5/8	36, 1-27/64	100-120, 71-86
ø19,05, 3/4	36, 1-27/64	100-120, 71-86


- © Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada.
- ① Utilice tuercas abocardadas que coincidan con el tamaño de la tubería de la unidad exterior.

Tamaños de tubería disponibles

	A12, A18	A24, A30, A36, A48
Lado de líquido	ø6,35 🔘	ø9.52 🔘
Lado del gas	ø12,7 🔘	ø15.88 🔘

 : Accesorio de fábrica para acoplar la tuerca abocardada al intercambiador de calor

4. Instalación de los tubos del refrigerante



4.3. Unidad interior (Fig. 4-3)

Aislamiento del calor para los tubos refrigerantes:

- Envuelva la cubierta adjunta del tubo de mayor tamaño alrededor del tubo de gas, asegurándose de que el extremo de la cubierta del tubo entre en contacto con el lateral de la unidad.
- Envuelva la cubierta adjunta del tubo de menor tamaño alrededor del tubo de líquido, asegurándose de que el extremo de la cubierta del tubo entre en contacto con el lateral de la unidad.
- Asegure ambos extremos de cada cubierta del tubo con las uniones adjuntas (coloque las uniones a 20 mm, 25/32 pulgada de los extremos de la cubierta
- Después de haber conectado los tubos de refrigerante a la unidad interior, realice una prueba de fuga de gas de las conexiones de los tubos con gas nitrógeno. (Compruebe que no exista ninguna fuga entre los tubos de refrigerante y la unidad interior.)

4.4. Para combinaciones dobles/triples

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

5. Tubería de drenaje




Fig. 5-1




Fig. 5-2

5.1. Tubería de drenaje (Fig. 5-1)

- Utilice VP25 (O.D. ø32 mm, 1-1/4 pulgadas TUBO PVC) para el tubo de drenaje y prevea una pendiente de descenso de 1/100 o más.
- · Asegúrese de conectar las juntas de los tubos con un adhesivo de tipo polivinilo.
- Observe la figura para realizar los trabajos de canalización.
- Utilice la manguera de drenaje incluida para cambiar la dirección de la extracción
 - (1) Tubería correcta
- (C) Metal de soporte
- 2 Tubería incorrecta
- (K) Expulsador de aire
- Aislamiento (9 mm, 23/64 pulgada o más)
 - (L) Elevado


Agrupación de tuberías

- ① O.D. ø32 mm, 1-1/4 pulgadas TUBO PVC ① Pendiente de descenso de 1/100 o más
- (E) Hágalo lo más ancho posible
- ① O.D. ø38 mm, 1-1/2 pulgadas TUBO PVC
- (F) Unidad interior
- para agrupación de tuberías. (9 mm, 23/64 pulgada o mayor aislamiento)
- G Haga la medida de la tubería ancha para la agrupación de tuberías
- ① Hasta 850 mm, 33-7/16 pulgadas

- 1.Conecte el tubo de desagüe (suministrado con la unidad) al orificio de desagüe. (Fig. 5-2) (Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexión con una abra-
- 2.Instale un tubo de drenaje (no incluido) (tubo de PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pulga-
- (Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexión con una abrazadera.)
- 3. Aísle el tubo de drenaje (tubo de PVC, O.D. ø32 mm, 1-1/4 pulgadas y manguito).
- 4. Compruebe que el líquido de drenaje circule correctamente.
- 5. Aísle el puerto de drenaje con material aislante y sujételo con una abrazadera. (Tanto la abrazadera como el material aislante vienen incluidos con el equipo.)
 - (A) Unidadt

(F) Unión

- (G) Tubo de drenaje (O.D. ø32 mm, 1-1/4 pulgadas PVC TUBO)
- (B) Material aislante
- (H) Material aislante (comprado en su localidad)
- C Abrazadera
- ① Tubo de PVC transparente
- ① Puerto de drenaje (transparente)
 - (J) O.D. ø32 mm. 1-1/4 pulgadas PVC TUBO (Inclinación mínima de 1/100)
- E Límite de colocación
- (K) Tubo de desagüe



6.1. Unidad interior (Fig. 6-1)

- Extraiga el panel de servicio del cableado.
- 2. Extraiga la cubierta de la caja eléctrica.
- Conecte el cable de alimentación y el de control por separado con los respectivos cables de entrada mostrados en el diagrama.
- No permita que se aflojen los tornillos terminales.
- Disponga el resto de cable de modo tal que la caja eléctrica quede suspendida bajo la unidad durante el servicio. (aproximadamente de 50 a 100 mm, 2 a 4 pul-
 - (A) Entrada para el cable de control
 - B Entrada para la fuerza
- © Grapa
- D Cubierta de la caja eléctrica
- (E) Panel de servicio para el cableado
- F) Gancho temporal para la cubierta de la caja eléctrica
- (§) Terminales de conexión de las unidades interior y exterior
- (f) Conector de controlador remoto
- ⊕ Fíjelo con la grapa
- ① Terminal de conexión a tierra
- (K) Conducto


Fig. 6-1

6.1.1. Alimentación de la unidad interior suministrada por la unidad exterior

Están disponibles los siguientes patrones de conexión.


Los patrones de la fuente de alimentación de la unidad exterior varían en función del modelo.

Sistema 1:1



- A Alimentación de la unidad exterior
- B Disvuntor automático de fugas a tierra
- С Disyuntor de cableado o interruptor aislante
- Unidad exterior
- Conexión a tierra de la unidad interior
- Controlador remoto
- G Unidad interior
- * Coloque una de las etiquetas A incluidas con los manuales cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior.

Sistema doble simultáneo



- A Alimentación de la unidad exterior
- Disyuntor automático de fugas a tierra
- Disyuntor de cableado o interruptor aislante
- Unidad exterior
- Conexión a tierra de la unidad interior
- Controlador remoto
- Unidad interior
- * Coloque una de las etiquetas A incluidas con los manuales cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior.

Modele	de la unidad interior	DIA A10 10 04 00	PLA-A36, 42
		PLA-A12, 18, 24, 30	PLA-A30, 42
Ampera	aje mínimo del circuito	1A	2A
Capacio	dad máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente	15A	15A
Sable tño	Unidad interior-unidad exterior *1	3 × AWG16 (Polar)	3 × AWG16 (Polar)
Cableado-Cable n° × tamaño	Cable a tierra de la unidad interior	1 × Min. AWG16	1 × Min. AWG16
Cable	Control remoto - unidad interior *2	2 × AWG22 (No polar)	2 × AWG22 (No polar)
g de	Unidad interior-unidad exterior S1-S2 *3	AC 208/230 V	AC 208/230 V
Rango d	Unidad interior-unidad exterior S2-S3 *3	DC24 V	DC24 V
Ra	Control remoto - unidad interior *3	DC12 V	DC12 V

^{*1.} Max. 50 m. 165 ft.

El terminal S3 dispone de DC24V frente al terminal S2. Entre S3 y S1, estos terminales no están aislados eléctricamente por el transformador u otro dispositivo.

Notas: 1. El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional.

- 2. Utilizar cables de alimentación de cobre.
 3. Utilizar conductores con una capacidad de 300 V o superior para los cables de alimentación y los cables de conexión de la unidad interior / exterior.
- 4. Instale un cable de toma de tierra más largo que el resto de los cables.

^{*2.} Se coloca un cable de 10 m, 30 ft. al accesorio del controlador remoto. Máx. 500 m, 1500 ft.

^{*3.} Los valores NO siempre se aplican a la toma a tierra




Fig. 6-3





Fig. 6-4






Fig. 6-5

Fig. 6-6




Fig. 6-7

6.2. Control remoto

6.2.1. Para el controlador remoto cableado

1) Procedimientos de instalación

(1) Seleccione una posición adecuada para el control remoto. (Fig. 6-2)

Hay sensores de temperatura tanto en el control remoto como en la unidad interior.

Tendrá que adquirir las siguientes piezas no suministradas con la unidad:

Caja de interruptores para dos piezas

Tubo conductor de cobre fino

Tuercas y casquillos de seguridad

[Fig.6-2]

- A Perfil del control remoto
- (B) Espacios necesarios alrededor del control remoto
- Paso de instalación
- (2) Selle la entrada del cable del control remoto con masilla para evitar que puedan entrar gotas de rocío, agua, cucarachas o gusanos. (Fig. 6-3)
- A Para instalarlo en la caja de interruptores
- ® Para instalarlo directamente en la pared, elija uno de los siguientes métodos:
- · Haga un agujero en la pared para pasar el cable de control remoto (de forma que pase por detrás) y después selle el agujero con masilla
- · Pase el cable del controlador remoto por el orificio de la parte superior de la carcasa y a continuación séllelo con masilla.

B-1. Para pasar el cable del control remoto por detrás del control

B-2. Para pasar el cable del control remoto por la parte de arriba

© Paredl	© Caja de interruptores
Conducto	(H) Cable del control remoto
E Tuerca de seguridad	 Sellar con masilla.
(F) Casquillo	(J) Tornillo para madera

2) Procedimientos de conexión (Fig. 6-4)

- ① Conecte el cable del control remoto en el bloque de terminales.
 - Al terminal TB5 de la unidad interior
 - (R) TB6 (Sin polaridad)

3) Ajuste de dos controladores remotos

Si hay dos controladores remotos conectados, ajuste uno como "principal" y el otro como "subordinado". Para conocer los procedimientos de ajuste, consulte "Selección de función" en el manual de instrucciones de la unidad interior.

6.2.2. Para controlador remoto inalámbrico

1) Zona de instalación

- El mando a distancia no debe estar expuesto a luz solar directa.
- No debe estar cerca de fuentes de calo
- No debe exponerse a corrientes de aire frío (o caliente).
- Debe poder manejarse con facilidad.
- Debe estar fuera del alcance de los niños.

2) Método de instalación (Fig. 6-5)

- ① Fije el soporte del mando a distancia en el lugar deseado atornillándolo con tacos.
- 2 Inserte la parte inferior del mando en el soporte.
- (A) Mando a distancia (B) Paredl (C) Pantalla del mando (D) Receptor
- · La señal alcanza aproximadamente hasta 7 metros (en línea recta), con un ángulo de desviación de hasta 45° a la izquierda y la derecha de la línea central del receptor.

3) Preparación inicial (Fig. 6-6)

- Introduzca las pilas.
- ② Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.

El mensaje MODE SELECTI parpadea y se resalta el número de modelo (A) (Model No. (A)).

- 3 Pulse el botón 1 Opara seleccionar el número de modelo.
 - Si se ha equivocado al efectuar la operación, pulse el botón ON/OFF 🍥 y vuelva a empezar desde el procedimiento (2)
- ④ Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.

Los datos MODELSEET y el número de modelo se iluminan durante tres segundos y a continuación desaparecen

Interior	Exterior	A Número de modelo
РΙΔ	Modelos con bomba de calor	001
FLA	Modelos de refrigeración	033

4) Ajuste automático de la velocidad del ventilador (controlador remoto inalámbrico) (Fig. 6-7)

El ajuste se ha de efectuar en el controlador remoto inalámbrico solo cuando el ventilador no está ajustado a la velocidad predeterminada.

El ajuste no se ha de efectuar en el controlador remoto cableado cuando el ventilador está aiustado a la velocidad predeterminada.

① Pulse el botón SET con un objeto afilado.

Continúe la operación cuando se apague la pantalla del controlador remoto.

parpadea y se ilumina el nº de modelo 🛆 .

2 Pulse el botón AUTO STOP O-O

♣ parpadea y se ilumina el nº de ajuste B.

(ajuste nº 01: sin ventilador en velocidad automática)

③ Pulse los botones TEMP ② ⊙ para poner el nº de ajuste 02.

(nº ajuste 02: con ventilador en velocidad automática)

Si se ha equivocado al efectuar la operación, pulse el botón ON/OFF @ y vuelva a empezar desde el procedimiento 2

④ Pulse el botón SET con un objeto afilado.

y el nº de modelo se iluminan durante 3 segundos y a continuación se apagan.




Fig. 6-8




Fig. 6-9




Fig. 6-10

5) Asignación de un mando a distancia para cada unidad

Cada unidad responderá sólo a las señales del mando a distancia asignado. Cerciórese de que cada mando a distancia tenga el mismo código que la unidad interior que debe gobernar.

6) Procedimiento para establecer el número del par en el mando a distancia

- 1 Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.
- Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto detenida. El mensaje (parpadeará y se iluminará el número de modelo (Model No.)

 (Pulse el botón (dos veces seguidas. El número ("0" parpadeará.

- 3) Pulse el botón temp 1) (a) para seleccionar el número del par deseado. Si se ha equivocado al efectuar la operación, pulse el botón ON/OFF @ y vuelva a empezar desde el procedimiento 2
- ④ Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.

El número del par seleccionado se enciende durante tres segundos y luego se

Número de par en el mando a distancia	Tarjeta PC interior
0	Ajuste de fábrica
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6.3. Ajuste de funciones

6.3.1. Ajuste de funciones en la unidad (selección de funciones de la unidad)

1) Para el controlador remoto cableado (Fig. 6-9)

Cambio del ajuste de voltaje de alimentación

- Asegúrese de cambiar el ajuste de voltaje de alimentación dependiendo del voltaje utilizado.
- Paso al modo de edición de funciones.

Apague el controlador remoto. Pulse los botones FILTER (A) y TEST RUN (B) simultáneamente y manténgalos apretados durante 2 segundos como mínimo. FUNCTION © Utilice el botón © para ajustar la dirección de refrigerante (3) a 00.

③ Presione ⑥ v [--] comenzará a paraddos con la constante (3) a 00.

- Presione D y [--] comenzará a parpadear en la visualización del número de unidad (4).
- Utilice el botón © para cambiar el número de unidad (4) a 00.
- Presione el botón © MODE para designar la dirección de refrigerante/número de unidad. [--] parpadeará momentáneamente en la visualización del número
- Pulse el botón ©; el número de modo (1) a 04.
 Pulse el botón ©; el número de configuración de la unidad en uso (2) empezará

Utilice el botón E para modificar el número de configuración de acuerdo con la tensión eléctrica que vaya a emplear.

Tensión eléctrica 230 V número de configuración = 1 208 V : número de configuración = 2

- 8 Pulse el botón MODE (E) para que el modo y el número de configuración (1) y (2) estén continuamente activados y se pueda confirmar el contenido de la configu-
- Mantenga simultáneamente presionados los FILTER (A) y TEST RUN (B) durante dos segundos por lo menos. La pantalla de selección de funciones desaparecerá momentáneamente y aparecerá la visualización de desconexión (OFF) del acondicionador de aire.

2) Para controlador remoto inalámbrico (Fig. 6-10)

Cambio del ajuste de voltaje de alimentación

- Asegúrese de cambiar el ajuste de voltaje de alimentación de acuerdo al voltage que utilice.

Use a linde.

Vaya al modo de selección de función

Pulse el botón (CHECK) o dos veces seguidas.

(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto detenida.)

CHECK se enciende y "00" parpadea.

Pulse el botón TEMP (C) (c) una vez para seleccionar "50". Apunte el mando a distración de la controlador la controlador remoto detenida.)

tancia hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botón _____ \(\begin{align*}{c} \mathbb{A} \) . \(\begin{align*}{c} \mathbb{C} \) Configuración del número de unidad \(\begin{align*}{c} \mathbb{C} \end{align*} \begin{align*}{c} \mathbb{C} \end{align*} \begin{align*}{c} \mathbb{C} \\ \mathbb{C} \end{align*} \begin{align*}{c} \mathbb{C} \\ \mathbb{C} \end{align*} \begin{align*}{c} \mathbb{C} \\ \mathbb{C} \\m

Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botón button (B).

3 Cómo seleccionar un modo

Introduzca 04 para cambiar el ajuste de voltaje de alimentación con los botones TEMP ② ③ ⓒ y ⑩. Oriente el controlador remoto inalámbrico hacia el receptor

☐ Â.

1 = 1 pitido (un segundo) de la unidad interior y pulse el botón Número de configuración en uso:

2 = 2 pitidos (de un segundo cada uno) 3 = 3 pitidos (de un segundo cada uno)

4 Selección del número de ajuste

Utilice los botones TEMP ② ⑥ ⓒ y ⑩ para cambiar el ajuste del voltaje de alimentación a 01 (240 V). Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad h (A) interior y pulse el botón [

5 Para seleccionar múltiples funciones sucesivamente

Repita los pasos ③ y ④ para cambiar de manera sucesiva la configuración de funciones múltiples.

6 Para seleccionar la función completa

Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad interior y pulse el botón

Nota: Cada vez que se realicen cambios en los ajustes de función después de la instalación o mantenimiento, asegúrese de anotar los cambios con un cruz en la columna "Ajuste" de la tabla de funciones.

6.3.2. Aiuste de funciones en el controlador remotor

Consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.

Tabla de funciones

Seleccione el número de unidad 00

Modo	Ajustes	Núm. de modo	Núm. de ajuste	Configuración inicial	Ajuste
Recuperación automática de fallo de alimentación	No disponible	0.1	1		
	Disponible *1	01	2	0	
Detección de la temperatura de la sala	Media de funcionamiento de la unidad interior		1	0	
	Ajustada por el control remoto de la unidad interior	02	2		
	Sensor interno del control remoto		3		
Conectividad LOSSNAY	No soportada		1	0	
	Soportada (la unidad interior no está equipada con entrada de aire del exterior)	03	2		
	Soportada (la unidad interior está equipada con entrada de aire del exterior)		3		
Voltaje de alimentación	230 V	04	1	0	-
	208 V	04	2		

Seleccione los números de unidad 01 a 03 o todas las unidades (AL [controlador remoto alámbrico] / 07 [controlador remoto inalámbrico])

Modo	Ajustes	Núm. de modo	Núm. de ajuste	Configuración inicial	Ajuste
Señalización de filtro	100 horas		1		
	2500 horas	07	2	0	
	Sin indicador de señalización del filtro		3		
Velocidad del ventilador	Silencioso		1		
	Normal	08	2	0	
	Techo alto		3		
Núm. de salidas de aire	4 direcciones		1	0	
	3 direcciones	09	2		
	2 direcciones		3		
Opciones instaladas (Filtro de alto rendimiento)	No soportado	10	1	0	
	Soportado	10	2		
Ajuste de las aletas de movimiento vertical	Equipado con aletas (Configuración del ángulo de las paletas ③)		1		
	Equipado con aletas (Configuración del ángulo de las paletas ①)	11	2	0	
	Equipado con aletas (Configuración del ángulo de las paletas ②)		3		


^{*1} Cuando la corriente eléctrica vuelva a estar disponible, el aire acondicionado tardará 3 minutos en encenderse

6.3.3 Para ajustar el aire en dirección Arriba/Abajo de forma fija (solo controlador remoto cableado y aplicación PUZ-A/PUY-A•NHA)

 Los siguientes procedimientos solo permiten fijar en una dirección concreta una única salida. Una vez fijada la salida, solo ésta se fija cada vez que se encienda el acondicionador de aire (el resto de salidas siguen la dirección de aire ARRIBA/ABAJO ajustada en el controlador remoto).

■ Definición de términos

- "Nº de dirección del refrigerante" y "unidad nº" son los números asignados al acondicionador de aire.
- "Salida nº" es el número asignado a cada salida del acondicionador de aire. (véase lado derecho)
- "Dirección del aire Arriba/Abajo" es la dirección (ángulo) que se ha de fiiar.






Ajuste del controlador remoto En esta salida, la dirección de circu-

En esta salida, la dirección de circulación del aire está controlada por el ajuste del controlador remoto.

Fijación

En esta salida, la circulación del aire está fijada en una dirección concreta.


※ Si tiene frío debido a que el aire le da directamente, la circulación de éste puede fijarse en posición horizontal para que no ocurra esto.



Nota: "0" significa todas las salidas.

^{*2} El ajuste inicial de recuperación automática de fallo de alimentación depende de la unidad exterior conectada.

Botones de manejo (en el modo de circulación del aire en dirección fija)



< Proceso de ajuste >

[1] Para apagar el acondicionador de aire y poner el controlador remoto en el "Modo de circulación del aire en dirección fija"

Arriba/Abajo 5 pasos o

cancelar

"00-15

1. Pulse el botón ON/OFF ① para apagar el acondicionador de aire.

"1-4" ó

"O"

Mantenga pulsados el botón Fan Speed ② y el botón Filter ← ③ durante más de 2 segundos; el modo de circulación del aire en dirección fija aparece al cabo de unos instantes.


Pantalla "Modo de circulación del aire en dirección fija"



* Después de fijarse el "Modo de circulación del aire en dirección fija", el aire sale hacia abajo

[2] Para seleccionar e identificar la salida que se ha de ajustar


1. Pulse el botón Set Temperature ⑤ para cambiar el nº de salida cuando ésta parpadee. Seleccione el nº de salida que se ha de ajustar.



- 2. Pulse el botón Filter 🗸 ③ para transmitir la información del controlador remoto.
- Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
 →El aire sale hacia abajo solo por la salida seleccionada.
 - \rightarrow Vaya al paso [3].
 - →El aire sale hacia abajo por una salida incorrecta.
 - → Repita el paso 1 para volver a ajustar.
 - →Todas las salidas están cerradas.
 - → Los números del acondicionador de aire (nº dirección refrigerante, nº unidad) están equivocados. Véase Cómo encontrar el nº del acondicionador de aire

[3] Para fijar la dirección del aire

- Pulse el botón Mode (botón Return) (4) para que parpadee el indicador de dirección del aire Arriba/Abajo.
- Pulse el botón Set Temperature (§) hasta que esté seleccionada la dirección que se ha de ajustar.
- Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
 →El aire sale en la dirección seleccionada.
 - \rightarrow El ajuste ha finalizado (vaya al paso [4]).
 - →El aire sale en la dirección equivocada.
 - → Repita el paso 2 para volver a ajustar.



[4] Para cancelar el "Modo de circulación del aire en dirección fija"

1.Pulse el botón ON/OFF ① para cancelar el "Modo de circulación del aire en dirección fila".

También puede cancelarlo manteniendo pulsados los botones Fan Speed ② y Filter → ③ durante más de 2 segundos simultáneamente.

2.No utilice el controlador remoto durante los 30 segundos siguientes a la cancelación del "Modo de circulación del aire en dirección fija". Aunque lo utilice, no aceptará los comandos.


■ Cómo encontrar el nº del acondicionador de aire


Cada acondicionador de aire tiene un nº de dirección del refrigerante y de unidad propios (ejemplo abajo).

Para encontrar el nº de acondicionador de aire que se ha de ajustar, véanse los procedimientos más abajo.

El nº del acondicionador de aire se localiza por la dirección de la circulación del aire cambiando el nº de unidad de forma sucesiva.

Secuencia de procedimiento






<Procedimiento para encontrar el nº del acondicionador de aire>

[1] Para comprobar el nº de dirección del refrigerante y el nº de unidad

 Pulse el botón Mode (botón Return) 4 hasta que parpadee el nº de unidad o de refrigerante.

Ajuste el nº de dirección del refrigerante a "00" y el nº de unidad a "1" con el botón Set Temperature ⑤.




- Pulse el botón Filter ← ③ para transmitir la información del controlador remoto.
- 3. Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
 - → El aire solo sale hacia abajo por la salida indicada en el controlador remoto.
 - →La dirección de refrigerante nº 00 y la unidad nº 1 son el acondicionador de aire nº.
 - → Todas las salidas están cerradas.
 - →Vaya al paso [2].

[2] Para comprobar cambiando el nº de unidad sucesivamente (el nº máximo de unidad es 4)

1. Pulse el botón Mode (botón Return) 4 hasta que parpadee el $n^{\underline{o}}$ de unidad.




- Ajuste el siguiente nº de unidad con el botón Set Temperature ⑤. (permanece la dirección de refrigerante nº 00.)
- 2. Pulse el botón Filter → ③ para transmitir la información del controlador remoto.
- 3. Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
- →El aire sale hacia abajo sólo por la salida indicada en el controlador remoto.
 - →El nº indicado en el controlador remoto es el del acondicionador de aire (comprobación completada)
- →Todas las salidas están cerradas.
- →Repita el paso [1] y efectúe la comprobación. (si comprueba todos los números hasta el 4 sin encontrarlo, vaya al paso [3]).
- →En el controlador remoto aparece "Err".
- →La dirección de refrigerante no dispone de más nº de unidad (vaya al paso [3]).



[3] Para comprobar el nº de unidad del siguiente nº de dirección del refrigerante (el nº máximo de dirección del refrigerante es 15)

- Pulse el botón Mode (botón Return) (4) hasta que parpadee el nº de dirección del refrigerante. Ajuste el nº de dirección del refrigerante con el botón Set Temperature (5).
- * Al cambiar la dirección del refrigerante, el nº de unidad y el nº de salida vuelve a la pantalla inicial.
- Regrese a [2] y compruebe de nuevo el nº de unidad de la unidad nº 1 en orden.



Para borrar el ajuste fijo

Para borrar el ajuste fijo (restablecer el ajuste predeterminado), mantenga pulsado el botón Check (botón Clear) (§) durante más de 3 segundos en el modo de circulación del aire en dirección fija.

La pantalla del controlador remoto parpadea y la información ajustada se borra.

Nota:


Esta operación solo borra la información del ajuste fijo de todos los acondicionadores de aire que están conectados al controlador remoto.

7. Prueba de funcionamiento

7.1. Antes de realizar las pruebas

- Después de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no
- sea errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación. Utilice un megaohmímetro de 500 V para comprobar que la resistencia entre los bornes de alimentación y la tierra es como mínimo de 1,0 M Ω .
- No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de baio voltaie)

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a1.0 MΩ.



- (A) Botón ON/OFF
- B Indicación de la prueba de funcio-
- © Visualización de temperatura del tubo de líquido interior
- D Luz ON/OFF
- (E) Indicación de la notencia
- F Indicación de código de error Indicación de tiempo restante de la prueba de funcionamiento
- G Botón de selección de temperatura

- del ventilador
- O Botón de la lama
- (H) Botón de selección de modo
- 1 Botón de dirección del aire
- M Botón TEST (prueba)
- N Botón de selección de la velocidad







Fig. 7-2






Fig. 7-4

7.2. Prueba de funcionamiento

Están disponibles los siguientes 3 métodos.

7.2.1. Al usar el controlador remoto cableado (Fig. 7-1)

- ① Encienda el aparato por lo menos 12 horas antes de llevar a cabo la prueba de funcionamiento
- 2 Pulse el botón de prueba de funcionamiento [TEST] (PRUEBA) dos veces. → Indicador del cristal líquido de prueba en funcionamiento "TEST RUN" (EJECUCIÓNDE PRUEBA)
- Pulse el botón de selección de modo [Mode selection] (Modo) y cambie al modo de refrigeración (o calefacción). ➡ Compruebe que sale aire frío (o caliente)
- Pulse el botón de velocidad del aire [Fan speed] (Velocidad del aire). ➡ Compruebe que cambia la velocidad del aire.
- Pulse el [botón de dirección del aire] o el [botón de la lama].
- Compruebe el funcionamiento de la paleta o lama.
- (6) Compruebe el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.
- 7 Desactive la prueba de funcionamiento pulsando el botón de activación/desactivación [ON/OFF] (ACTIVAR/DESACTIVAR). ➡ Parar
- Registre un número de teléfono. El controlador remoto permite registrar el número de teléfono de la tienda de electrodomésticos, distribuidor, etc. con quien se deba contactar en caso de error. El número aparecerá si se produce algún error. Para conocer el procedimiento de registro, consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.

7.2.2. Al usar el controlador remoto inalámbrico (Fig. 7-2)

- ① Encienda la unidad al menos 12 horas antes de la prueba de funcionamiento.
- 2 Pulse el botón dos veces seguidas. (Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apagada.) (A) Se ven en pantalla (ESTRIN) y el modo actual de funcionamiento.
- cool y compruebe si sale aire frío de la unidad.
- 4 Presione el botón $\overset{\text{MODE}}{=}$ ($\diamondsuit \lozenge \diamondsuit \circlearrowleft \circlearrowleft$) para activar el modo de calefacción HEAT \diamondsuit y compruebe si sale aire caliente de la unidad.
- S Pulse le botón y compruebe si cambia la velocidad del ventilador.
- © Presione el botón YANE y compruebe que el sistema automático de desviación del aire funciona correctamente.
- 7) Presione el botón ON/OFF para finalizar el funcionamiento de prueba.

Nota:

- Cuando siga los pasos ② a ⑦, oriente el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior.
- · No se puede realizar la prueba de funcionamiento (TEST RUN) en modo FAN. DRY o AUTO.

7.2.3. Al usar SW4 en la unidad exterior

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

7.3. Autotest

7.3.1. Para el controlador remoto cableado (Fig. 7-3)

- 1) Encienda el aparato
- 2 Pulse el botón [CHECK] dos veces.
- 3 Ajuste la dirección del refrigerante mediante el botón [TEMP] si utiliza un control de sistema
- ④ Pulse el botón [ON/OFF] para terminar el autotest.
 - Botón CHECK
 - (B) Dirección del refrigerante
 - © Botón TEMP.
 - (D) IC: Unidad interior
 - OC: Unidad exterior
 - (E) Código de comprobación
 - (F) Dirección de unidad

7.3.2. Para controlador remoto inalámbrico (Fig. 7-4)


- Encienda el aparato
- 2 Pulse el botón CHECK dos veces.


(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apagada.)

- (A) Se encenderán [CHECK]
- ® "00" empieza a parpadear.
- 3 Apunte con el mando a distancia hacia el receptor de la unidad y pulse el botón El número de veces que suene el zumbador del receptor y el número de parpadeos del piloto de funcionamiento indican el código de comprobación.
- ④ Pulse el botón ON/OFF para terminar el autotest.

7. Prueba de funcionamiento

• Para más información sobre los códigos de comprobación, consulte las siguientes tablas. (Controlador remoto inalámbrico)





[Ciclo de emisión A] Errores detectados por la unidad interior

Controlador remoto inalámbrico Pitido/se ilumina la luz INDICADORA DE FUNCION-	Controlador remoto cableado Código de comprobación	Síntoma	Observaciones
AMIENTO (número de veces)	·		
1	P1	Error del sensor de admisión	
2	P2	Error del sensor del tubo (TH2)	
2	P9	Error del sensor del tubo (TH5)	
3	E6, E7	Error de comunicación con unidad interior/exterior	
4	P4	Error del sensor de drenaje/Conector del interruptor de flotador abierto	
5	P5	Error de la bomba de drenaje	
5	PA	Error del compresor forzado	
6	P6	Funcionamiento de seguridad por helada/sobrecalentamiento	
7	EE	Error de comunicación entre unidades interior y exterior	
8	P8	Error de temperatura del tubo	
9	E4	Error de recepción de señal del controlador remoto	
10	_	1	
11	_		
12	Fb	Error del sistema de control de la unidad interior (error de memoria, etc.)	
Sin sonido	E0, E3	Error de transmisión del controlador remoto	
Sin sonido	E1, E2	Error del panel de control del controlador remoto	
Sin sonido		No corresponde	

[Ciclo de emisión B] Errores detectados por una unidad distinta de la unidad interior (unidad exterior, etc.)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	
Controlador remoto inalámbrico	Controlador remoto cableado		
Pitido/se ilumina la luz	Tomoto dabioado		
INDICADORA DE FUNCION-	Código de	Síntoma	Observaciones
AMIENTO	comprobación		
(número de veces)			
1	E9	Error de comunicación de la unidad interior/exterior (error de transmisión) (unidad exterior)	
2	UP	Interrupción del compresor por sobrecorriente	
3	U3, U4	Apertura/corte de termistores de la unidad exterior	
4	UF	Interrupción por sobrecorriente del compresor (si el compresor está bloqueado)	
5	U2	Temperatura de descarga anormalmente alta/49C funcionó/refrigerante insuficiente	
6	U1, Ud	Presión anormalmente alta (63H funcionó)/Funcionamiento de seguridad por sobrecalentamiento	Dana informa aife datalla da
7	U5	Temperatura anormal del cuerpo de refrigeración	Para información detallada, compruebe la pantalla de LEDs
8	U8	Parada de seguridad del ventilador de la unidad exterior	del cuadro del controlador exte-
9	U6	Interrupción del compresor por sobrecorriente/Anomalía en el módulo de alimentación	rior.
10	U7	Anomalía de sobrecalentamiento debido a una baja temperatura de descarga	
11	U9, UH	Anomalía (tensión demasiado alta o baja, señal asíncrona anormal al circuito principal)/Error del sensor de corriente	
12	_	_	
13	_	-	
14	Otros	Otros errores (consulte el manual técnico de la unidad exterior).	

^{*1} Si tras los dos pitidos iniciales que confirman la recepción de la señal de inicio del autotest no hay más pitidos y la luz INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO no se enciende, no habrá errores registrados.

Controlador remoto inalámbrico

Se oye un pitido continuo desde la sección receptora de la unidad interior.

La luz de funcionamiento parpadea

Controlador remoto cableado

Compruebe el código que aparece en la LCD.

^{*2} Si suenan tres pitidos consecutivos "piip, piip, piip (0,4 + 0,4 + 0,4 segundos)" tras los dos pitidos iniciales que confirman la recepción de la señal de inicio del autotest, la dirección de refrigerante especificada no es correcta.

7. Prueba de funcionamiento

• Si no se puede activar la unidad adecuadamente después de haberse llevado a cabo la ejecución de prueba, consulte la tabla siguiente para suprimir la causa.

	Síntoma		Causa
Controlador remoto o	ableado	LED 1, 2 (tarjeta de circuito impreso en unidad exterior)	Causa
PLEASE WAIT	aproximadamente 2	Se iluminan los LED 1 y 2 y, a continuación, el LED 2 se apaga y sólo queda encendido el LED 1. (Funcionamiento correcto)	Durante aproximadamente 2 minutos después del encendido, no se puede utilizar el control remoto debido al proceso de calentamiento del equipo. (Funcionamiento correcto)
PLEASE WAIT → Código de error		Sólo se ilumina el LED 1.→ Los LED 1 y 2 parpadean.	El conector del dispositivo de protección de la unidad exterior no está conectado. Cableado de fase abierta o invertida del bloque de terminalesde alimentación de la unidad exterior (L1, L2, GR).
NO aparecen mensajes en pantalla aunque se active el interruptor de funcionamiento (la luz de funcionamiento no se enciende).		Sólo se ilumina LED 1. → El LED 1 parpadea dos veces y el LED 2 una.	Cableado incorrecto entre las unidades interior y exterior (polaridad incorrecta de S1, S2, S3). El cable del controlador remoto es corto

Si sucede lo que se ha indicado anteriormente:


- No se acepta ninguna señal procedente del controlador remoto.
- La luz FUNCIONAMIENT parpadea.
- · Se emite un pitido breve.

Nota:

No se puede utilizar durante aproximadamente 30 segundos después de cancelar la selección de funciones. (Funcionamiento correcto)

Para la descripción de cada uno de los LED (LED 1, 2, 3) de los controladores interiores, consulte la tabla siguiente.

LED1 (alimentación para microordenador)	Indica si se suministra alimentación de control. Asegúrese de que este LED esté siempre encendido.
()	Indica si se suministra alimentación al controlador remoto. Este LED se enciende únicamente en caso de una unidad interior conectada a la dirección de refrigerante "0" de la unidad exterior.
, ,	Indica el estado de comunicación entre las unidades interior y exterior. Asegúrese de que este LED esté siempre parpadeando.



- A Bomba de alimentación de agua
- B Agua (aprox. 1000cc, 1/4 gal.)
- © Tapón de drenaje
- D Vaciar agua por la salida
- Tenga cuidado de que no caiga agua en el mecanismo de la bomba de drenaje.

7.4. Comprobación del drenaje (Fig. 7-5)

Compruebe que el agua se drena correctamente y que no hay fugas en las juntas.

Si el trabajo eléctrico está terminado.

- · Vacíe agua durante el funcionamiento de refrigeración y efectúe la comprobación. Si el trabajo eléctrico no está terminado.
- · Vacíe agua durante el funcionamiento de emergencia y efectúe la comprobación.
- * El depósito de drenaje y el ventilador se activan simultáneamente al conectar la tensión monofásica 220 240 V en S1 y S2 del bloque de terminales después de conectar (ON) el conector (SWE) del cuadro del controlador que hay en la caja de derivación eléctrica.

Asegúrese de devolverlo a su posición original al finalizar el trabajo.

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

9. Instalación de la rejilla




Fig. 9-1





Fig. 9-2






Fig. 9-4

	4 direcciones	3 direcciones
Patrones de la dirección de circulación	Un patrón: Ajuste de fábrica	4 patrones: Una salida de aire completamente cerrada
	2 direcciones	
Patrones de la dirección de circulación	6 patrones: Dos salidas de aire completamente cerradas	
	Table 1	- (pulgada)
		Unidad principal Tornillo con arandela cautiva

Fig. 9-5

9.1. Comprobación de los contenidos (Fig. 9-1)

• Este equipo contiene este manual y las siguientes piezas.

	Nombre accesorio	Cantidad	Forma
1	Dimensiones de la rejilla	1	950×950 (mm), $37-3/8 \times 37-3/8$ pulgadas
2	Tornillo con arandela cautiva	4	$M5 \times 0.8 \times 25$
3	Plantilla	1	(Dividido en cuatro partes)
4	Remache	3	
(5)	Tornillo	4	4 × 8
6	Tornillo	1	4 × 12
7	Controlador remoto cableado	1	para PLP-42BAMD

9.2. Preparación para conectar la rejilla (Fig. 9-2)

- Con la plantilla ③ que se suministra con este equipo, ajuste y compruebe la posición de la unidad en el techo. Si la unidad no está colocada en el techo de forma adecuada, podrían producirse escapes de aire o generarse una condensación.
- Asegúrese de que la abertura del techo está dentro de los siguientes límites: 860×860 910×910 mm, 33- $7/8\times33$ -7/8 a 35- $13/16\times35$ -13/16 pulgadas
- Asegúrese de que el paso A se realiza en 17-22, 11/16-7/8 pulgadas mm. Si no se respeta este margen, podrían producirse graves daños.
 - (A) Unidad principal
 - (B) Techo
 - © Plantilla ③ (metida en la unidad)
 - D Dimensiones de apertura del techo

9.2.1. Extracción de la rejilla de admisión (Fig. 9-3)

- Deslice las palancas en la dirección indicada mediante la flecha ① para abrir la reiilla de admisión.
- Quite el gancho que fila la rejilla.
 - * No quite el gancho de la rejilla de admisión.
- Con la rejilla de admisión en posición "abierta", extraiga la bisagra de la rejilla de admisión de la rejilla tal y como se indica mediante la flecha ②.

9.2.2. Extracción del panel angular (Fig. 9-4)

 Extraiga el tornillo de la esquina del panel angular. Deslice los paneles angulares indicados por la flecha ① para extraer este panel.

[Fig.9-3] [Fig.9-4]

- (A) Rejilla de admisión
- B Rejilla
- © Palancas de la rejilla de admisión
- Gancho de la rejilla
- E Orificio para el gancho de la rejilla
- F) Panel angular
- (G) Tornillo
- (i) Detalle

9.3. Selección de las salidas de aire

Para esta rejilla, la dirección de expulsión puede seleccionarse entre 11 modalidades. También es posible, estableciendo los valores adecuados en el control remoto, ajustar la corriente de aire y su velocidad. Seleccione los valores adecuados en la tabla de acuerdo con el lugar en que vaya a instalar la unidad.

- 1) Elija una modalidad de expulsión.
- Asegúrese de configurar correctamente el controlador remoto, según el número de salidas de aire y la altura del techo en que se haya instalado la unidad.

Nota:

Para los esquemas de evacuación de aire de 3 y 2 direcciones, utilice la placa de cierre de la salida de aire (opcional).

9.4. Instalación de la rejilla

9.4.1. Preparación (Fig. 9-5)

 Instale los dos tornillos con arandelas adjuntos ② en la unidad principal (en el área del tubo de drenaje de uno de los extremos y en el extremo opuesto) tal y como se indica en el diagrama.

9. Instalación de la rejilla




Fig. 9-7




Fig. 9-8




Fig. 9-9

9.4.2. Instalación temporal de la rejilla (Fig. 9-6)

- - Compruebe que le cableado de la rejilla no quede enganchado entre la rejilla y la unidad principal.

9.4.3. Fijación de la rejilla (Fig. 9-7)

- Fije la rejilla a la unidad principal apretando los dos tornillos previamente instalados (con arandelas cautivas) así como los dos tornillos restantes (con arandelas cautivas).
 - * Compruebe que no haya huelgos entre la unidad principal y la rejilla o entre la rejilla y el techo.

Corrección de huelgos entre la rejilla y el techo

Con la rejilla colocada, ajuste la altura de la unidad principal para corregir el huelgo.

9.4.4. Conexión de cables (Fig. 9-8)

- Extraiga los 2 tornillos que sujetan la cubierta de la caja de derivación eléctrica de la unidad y ábrala
- de la unidad y ábrala.
 Cerciórese de que conecta el conector (blanco, 20 polos) del motor de las paletas de la rejilla al conector CNV del cuadro del controlador de la unidad.
- En relación al PLP-6BALM, el conector del cable del sensor inalámbrico también se conecta al conector CN90 del cuadro del controlador interior. El conductor de la rejilla pasa sin problemas por el pasador de la boca de la campana. El resto del cable se sujeta con la abrazadera de la unidad y la cubierta de la unidad se vuelve a montar con los 2 tornillos.

Nota:

No coloque el resto del cable en la caja de derivación eléctrica de la unidad.

9.5. Bloqueo de la dirección del flujo de aire de ascenso/descenso (Fig. 9-9)

Puede ajustar y bloquear las paletas de la unidad con orientación de ascenso o descenso dependiendo de las condiciones ambientales de uso.


- · Ajústelas de acuerdo con las preferencias del cliente.
- No se puede manejar el funcionamiento de las paletas de ascenso/descenso ni todos los controladores automáticos mediante el controlador remoto. Asimismo, la posición actual de las paletas puede diferir de la posición indicada en el controlador remoto.
- 1) Apague el interruptor principal.
 - Pueden producirse daños o descargas eléctricas mientras gire el ventilador de la unidad.
- ② Desconecte el conector del motor de paleta del ventilador que desee bloquear. (Mientas presiona el botón, extraiga el conector en la dirección indicada por la flecha tal y como se indica en el diagrama.) Después de extraer el conector, aíslelo con cinta aislante.

También puede ajustarse con el controlador remoto. Consulte el apartado 6.3.3.

9.6. Comprobación

- Asegúrese de que no hay ningún hueco entre la unidad y la rejilla, ni entre la rejilla y la superficie del techo. Si hubiese alguno, podrían formarse gotas de condensación.
- Asegúrese de que los cables han quedado firmemente conectados.

Instalación de la rejilla



9.7. Instalación de la rejilla de admisión (Fig. 9-10)

Procedimientos de manejo del modo de mantenimiento


Cuando vuelva a instalar los paneles angulares (con un alambre de seguridad colocado en cada uno), conecte el otro extremo del alambre de seguridad a la rejilla utilizando el tornillo (4 piezas, 4 × 8) tal y como se indica en la ilustración.

- * Si los paneles angulares no están colocados, pueden caerse cuando el equipo esté funcionando
- Invierta el procedimiento descrito en el apartado "9.2. Preparación para conectar la rejilla" para instalar la rejilla de admisión y el panel angular.
- Puede instalar múltiples unidades con la rejilla de forma que la posición del logotipo de cada panel angular sea consistente con el resto de las unidades independientemente de la orientación de la rejilla de admisión. Alinee el logotipo en el panel de acuerdo con las peticiones del cliente tal y como se indica en el diagrama de la izquierda. (La posición del techo puede modificarse.)
 - ① Tubería de refrigeración de la unidad principal
- E Tubería de drenaje de la unidad principal
- F Posición del panel angular cuando es enviado de fábrica (con el logotipo colocado).
- * Aislamiento en cualquier posición, en caso de que sea posible.
- © Posición de las palancas de la rejilla de admisión cuando es enviada de fábrica
- * Aunque puede instalar los clips en cualquiera de las cuatro posiciones, la configuración que aparece es la configuración recomendada.(No es necesario extraer la reiilla de admisión cuando realice el mantenimiento en la caja de los componentes eléctricos de la unidad principal.)

 (A) Receptor (únicamente para el panel PLP-42BALM)

Función de mantenimiento fácil (aplicación PUZ-A/PUY-A solamente)

Ejemplo de visualización (temperatura de descarga del compresor 147 °F)



(1) Pulse el botón (TEST) durante 3 segundos para

* Repita del paso (2) al (5) para comprobar otra fecha


desactivar el modo de mantenimiento

Al utilizar el modo de mantenimiento, puede visualizar distintos tipos de datos de mantenimiento en el controlador remoto, como la temperatura del intercambiador de calor y el consumo de corriente del compresor para las unidades interiores y exterior.

Esta función se puede utilizar independientemente de si el aire acondicionado esté funcionando o no

Durante el funcionamiento del aire acondicionado, los datos se pueden comprobar durante el funcionamiento normal o durante el funcionamiento estable del modo de mantenimiento.

- Esta función no se puede utilizar durante la prueba de funcionamiento.
- * La disponibilidad de esta función dependerá de si la unidad exterior está conectada. Consulte los folletos.



Esperando

respuesta

(6) Pulse el botón (TEST) durante 3 segundos o pulse el botón (1) ON/OFF) para

10 seg.

147°F

Funcionamiento estable El modo de mantenimiento permite fijar la frecuencia de funcionamiento y estabilizar así el funcionamiento. Si se detiene el aire acondicionado, siga este procedimiento para que Pulse el botón MODE para elegir el modo de funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Cancelación de operación estable de refrigeración de calefacción estable estable Pantalla A COOL STABLE MODE HEAT STABLE MODE Pulse el botón (FILTER) Esperando funcionamiento Funcionamiento estable estable $\rightarrow o$ → 00 → 000 000 Pantalla 10-20 min. Puede comprobar los datos siguiendo del paso (3) al (5) de los procedimientos de manejo del modo de mantenimiento para el funcionamiento estable

This	product is d	esigned and ercial and lig		
Plea	use be sure to this ma	o put the con		

RG79D307K01 Printed in Japan